KRAFT&DELE

ĘERPACĉ TECHNIKA Å KALOVĆ ĘERPADLA S PLOVĆKEM 1" Å EAN: 5903175338457

WDS2426

Ponorn® kalov® ęerpadlo na ęistou a zneęiġtĎnou vodu 2200 W s plov§kem

Zes²len® ponorn® kalov® ęerpadlo 230V s automatickĨm plov§kovĨm sp²naęem, vĨtlaęnou vĨġkou 17 m a kapacitou 15 000 l/h

2 200 W	15 000 L/H	17 METRš	PLOVĆK
PřĉKON MOTORU	MAX. PRŠTOK	MAX. VĥTLAK	OCHRANA NASUCHO

HLAVNĉ PŘEDNOSTI A TECHNICK£ ATRIBUTY

- Robustn² kalov® ęerpadlo s motorem 2 200 W navrġen® pro odęerp§v§n² vody ze zaplavenĨch sklepĘ, jam a j²mek
- VysokĨ hydrodynamickĨ prĘtok 15 000 l/h umoġŕuje rychl® odvodnĎn² i rozs§hlĨch zaplavenĨch prostor
- Kovov® tĎleso s antikorozn² ¼pravou a litinovou z§kladnou zaruęuje vynikaj²c² mechanickou stabilitu
- SpolehlivĨ plov§kovĨ sp²naę zajiġŠuje plnĎ automatickĨ chod s vypnut²m pŝi poklesu hladiny pod bezpeęnou mez
- VĨtlaęn§ vĨġka aġ 17 metrĘ spolehlivĎ pŝekon§ pŝevĨġen² ze suter®nĘ, ġachet a retenęn²ch n§drġ²
- Dvojit® tĎsnĎn² hŝ²dele v olejov® bari®Še a bimetalov§ tepeln§ pojistka garantuj² maxim§ln² ġivotnost a spolehlivost

BEZPEĘNOSTNĉ POKYNY PRO OBSLUHU ĘERPADLA S AUTOMATICKĥM PLOVĆKEM

Pŝed ponoŝen²m ęerpadla pŝekontrolujte pohyblivost plov§kov®ho sp²naęe ĭ plov§k se mus² volnĎ pohybovat na hladinĎ bez rizika zachycen² o stĎny ġachty ęi potrub². Ęerpadlo pŝipojujte pouze do ŝ§dnĎ uzemnĎn® z§suvky 230 V jiġtĎn® proudovĨm chr§nięem 30 mA. PŝI instalaci do j²mek zajistĎte zavĎġen² pomoc² lana nebo ŝetĎzu, nikdy nenam§hejte nap§jec² kabely. Zaŝ²zen² neprovozujte v baz®nech ęi n§drġ²ch, pokud se v nich nach§zej² lid® nebo zv²ŝata. Ęerpadlo nen² uręeno pro pitnou vodu, hoŝlav® nebo korozivn² l§tky.

PODROBNĆ TECHNICKĆ SPECIFIKACE ĻERPADLA WDS2426 (2 200 W / 1" S PLOVĆKEM)

Kompaktn² automatick® ponorn® zahradn² a dren§ģn² ļerpadlo **KRAFT&DELE WDS2426** o jmenovit®m pś²konu **2 200 W** pśedstavuje vysoce efektivn² a modern² odvodŕovac² śeģen² osazen® **integrovanĪm nastavitelnĪm plov§kovĪm sp²na¦em**, vĪstupn²m hrdlem **1" (25 mm)**, maxim§ln²m prŢtokem aģ **15 000 litrŢ za hodinu** a vĪtla¦nou vĪģkou **12 metrŢ**. Plov§kovĪ mechanismus zajiģśuje plnĎ autonomn² provoz bez nutnosti st§l®ho dohledu ï pśi vzestupu hladiny v j²mce ļi suter®nu se ļerpadlo samo¦innĎ sepne a po od¦erp§n² kapaliny na bezpe¦nou ¼roveŕ se spolehlivĎ odpoj², coģ stoprocentnĎ eliminuje nebezpe¦² chodu nasucho. TichĪ asynchronn² motor s n²zkou spotśebou elektrick® energie a bimetalovou ochranou zaru¦uje bezstarostnĪ celoro¦n² provoz.

Technickī a provozn² parametr	Specifikace automatick®ho agreg§tu WDS2426 (s plov§kem)
Model a typov® ozna¦en²	KRAFT&DELE WDS2426
Typ za$²zen²	Ponorn® kalov® ļerpadlo s plov§kovĪm hladinovĪm sp²na¦em
Nap§jec² napĎt² a frekvence	230 V ~ 50 Hz
Jmenovitī pś²kon motoru	2 200 W (2,2 kW)
Maxim§ln² prŢtok vody	15 000 l/h (250 l/min)
Maxim§ln² vĪtla¦n§ vĪģka	17 metrŢ
Maxim§ln² provozn² ponor	7 metrŢ
VĪstupn² hrdlo ļerpadla	1" (25 mm / vnĎjģ² z§vit s hadi¦n²kem)
Typ ś²zen² hladiny	AutomatickĪ nastavitelnĪ plov§kovĪ sp²na¦
Maxim§ln² velikost pevnĪch ļ§stic	do 4 ï 5 mm
Materi§lov® sloģen² sk$²nĎ	Odoln§ litina / nerezov§ ocel INOX
Syst®m tĎsnĎn² motoru	Mechanick§ ucp§vka v olejov® komoŕe s tepelnou ochranou
Maxim§ln² teplota ļerpan® kapaliny	+35 ÁC
StupeŕkrytŠ a tś²da izolace	IP68 / Tś²da I
Hmotnost a kabel§ģ	cca 7,8 kg / cca 8,5 m pryģovĪ kabel s vidlic²

KONSTRUĶĻNĉ SESTAVY, AUTOMATICKĥ PLOVĆK A ASYNCHRONNĉ MOTOR

IntegrovanĪ plov§k a ochrana pśed suchobĎhem

Spolehlivī mikrosp²na¦ s kuli¦kou: Hermeticky uzavśen§ plov§kov§ komora obsahuje gravita¦n² ocelovou kuli¦ku sp²naj²c² kontakty pśi n§klonu.
Aretace dĺlky kabelu na madle: Zkr§cen²m voln®ho konce kabelu v z§śezu rukojeti lze mĎnit sp²nac² a vyp²nac² hladinu v n§drģi.
Bezobsluģn® odvodnĎn²: Ide§ln² pro trvalou instalaci v dren§ģn²ch j²mk§ch rodinnĪch domŢ chr§n²c²ch suter®n pśed spodn² vodou.

TichĪ asynchronn² pohon a kompozitn² komora

Energeticky ¼sornĪ provoz 2 200 W: Asynchronn² motor bez uhl²kŢ vynik§ tichĪm bĎhem (pod 68 dB) a n²zkou tepelnou z§tĎģ².
ObĎģn® kolo Noryl a keramick§ ucp§vka: PreciznĎ vyv§ģen® kolo z Norylu v kombinaci s mechanickou ucp§vkou zaru¦uje nulov® prŢsaky do vinut².
Univerz§ln² rychlospojka 1" (25 mm): Snadn® a rychl® napojen² spir§lovĪch i hasi¦skĪch hadic D25 pomoc² bajonetu nebo trnu.

BEZPEĻNOSTNĉ PŘEDPISY PRO AUTOMATICKÁ ĻERPADLA (ĻSN EN 60335-2-41)

Automatickť plovákovť provoz ļerpadla **WDS2426** vyģaduje specifickģ bezpeļnostņ opatśen², nebož se zaš²zen² mŢģe v j²mce sepnout neļekanĎ bez varovģn².

NEBEZPEĻĉ NÁHLÉHO ROZBĥHU A ĐRAZU ELEKTRICKĥM PROUDEM 230 V!

1. VĥSTRAHA Ï NEĻEKANÉ AUTOMATICKÉ SPUĜŤNĉ: Plovģkov® ļerpadlo pśipojen® k s²ti se automaticky zapne, jakmile stoupne hladina vody! Pśed jakoukoli manipulac², ļiģtĎn²m sac²ho koģe nebo ¼pravou hadice VĢDY vytģhnĎte vidlici ze zģsuvky!
2. PŘĉSNĥ ZÁKAZ KOUPÁNĉ A VSTUPU OSOB DO VODY: Nikdy nevstupujte do n§drģe, baz®nu ani zatopen®ho suter®nu, pokud je ļerpadlo zapojeno do elektrick® s²tĎ!
3. POVINNĥ PROUDOVĥ CHRÁNIĻ (RCD 30 mA): Ļerpadlo sm² bŤt provozovģno vŤhradnĎ v zģsuvkovŤch okruz²ch chrģnĎnŤch funkļn²m proudovŤm chrģniļem s citlivost² 30 mA!

POĢADAVKY NA INSTALACI PLOVÁKU A OMEZENĉ MÉDIĉ

Podm²nky volného pohybu plovģku

- **Minimģln² rozmĎry j²mky 40 Ť 40 cm:** Plovģk vyģaduje volnŤ prostor; nesm² narģģet do stĎn, potrub² ani napģjec²ho kabelu.
- **Riziko zablokovģn² plovģku:** Pokud se plovģk zachyt² o pśekģģku v horn² poloze, ļerpadlo pobĎģ² i po vyļerpģn² vody a dojde k suchobĎhu!
- **Minimģln² délka volného kabelu plovģku:** Vzdģlenost mezi aretaļn²m zģśezem a tĎlem plovģku nesm² bŤt menģ² neģ 10 cm.
- **Zģkaz manipulace za plovģk:** Nikdy nepśenģejte ani nevytahujte ļerpadlo tahem za kabel plovģkového sp²naļe!

Omezení ļerpanÝch tekutin

- **Vhodnģ média:** Ļistģ voda, drenģģn² deģśov® vody, pśepady septikŢ bez fekģli², baz®novģ voda, zakalenģ voda bez p²sku.
- **ZÁKAZ PÍSKU A BAHNA:** Abrazivn² kśemiļitŤ p²sek a hust® j²ly zanesou hydraulickou komoru a obrous² kompozitn² obĎģn® kolo.
- **ZÁKAZ HOŘLAVÉCH KAPALIN:** Zškaz ļerpģn² nafty, rozpouģtĎdel, kyselin a agresivn²ch chemikģli² (nebezpeļ² vŤbuchu a poleptģn²).
- **Maximģln² teplota +35 áC:** Teplģ média neposkytuj² dostateļnŤ chladic² efekt pro motorovŤ prostor.

KONTROLA VOLNOSTI PLOVÁKOVÉHO SPÍNAĻE PŘED SPUŠTĚNÍM

Pśed spuģtĎn²m ļerpadla do j²mky rukou ovĎšte plynulŤ pohyb plovģku nahoru i dolŢ a poslechem provĎšte zśeteln® cvaknut² vnitśn²ho sp²naļe. Dbejte na to, aby kabel plovģku nebyl pśekroucenŤ ani zapletenŤ do nosném lanka!

KONSTRUKĻNĉ SESTAVA, HYDRAULICK£ HRDLO 1" A NASTAVENĉ PLOVĆKU WDS2426

Ļerpadlo **WDS2426** spojuje kompaktn² rozmĎry a vysokĪ hydrodynamickĪ vĪkon s plnou automatizac² chodu pomoc² nastaviteln®ho plov§ku:

Konstruk|n² komponent	Materi§lov® zpracov§n²	Funk|n² charakteristika a nastaven²
Ergonomick§ rukojeŠ s aretac²	TvrzenĪ polypropylen s kabelovĪm z§mkem	Umoģĥuje fixaci kabelu plov§ku v poģadovan® d®lce a spolehliv® uv§z§n² spouģtĎc²ho lanka.
Plov§kovĪ hladinovĪ sp²na|	VodotĎsn® pouzdro PP, ocelov§ kuli|ka, sp²na|	Samo|innĎ sp²n§ motor pŝi zvednut² plov§ku a vyp²n§ pŝi poklesu pod nastavenou ¼roveŘ.
Asynchronn² motor 2 200 W	MĎdĎn® vinut² statoru, hlin²kovĪ pl§ģŝ	VysokĪ kroutic² moment, bimetalov§ tepeln§ ochrana 130 ÁC a tichĪ bez½drģbovĪ chod.
Hŝ²del rotoru z nerezu	Korozivzdorn§ nerezov§ ocel AISI 304	Brouģen§ plocha pod ucp§vkou zaru|uje minim§ln² tŝen² a dlouhou ģivotnost tĎsnĎn².
ObĎģn® kolo a komora	Technopolymer Noryl s pŝ²sadou skla	Hydrodynamicky tvarovan® lopatky generuj² tlak 1,2 bar pŝi prŢtoku aģ 15 000 l/h.
VĪstupn² adapt®r 1" (25 mm)	Z§vitov® hrdlo G 1" s rychlospojkou D25	Umoģĥuje pŝ²m® nacvaknut² hasi|skĪch spojek i nasazen² bĎģnĪch spir§lovĪch hadic.

Nastaven² sp²nac²ch hladin plov§kem

- **Standardn² poloha (cca 20 cm voln®ho kabelu):** Sp²n§ pŝi hladinĎ cca 45ï50 cm, vyp²n§ pŝi poklesu na cca 10ï15 cm.
- **Zkr§cen² kabelu v z§mku:** Zkr§cen²m voln® d®lky kabelu sn²ģ²te rozd²l mezi zap²nac² a vyp²nac² hladinou pro mĎl|²j²mky.
- **Minim§ln² d®lka 10 cm:** Pŝ²liģ krŞtkĪ kabel neumoģn² kuli|ce pŝeklopit mikrosp²na|!
- **TrvalĪ manu§ln² chod:** Zaklapnut²m plov§ku ve svisl® poloze k madlu lze |erpat vodu nepŝetrģitĎ aģ na zbytkovou hladinu (vyģaduje stŞlĪ dohled!).

Instalace v j²mce a veden² hadic 1"

- **Dostate|nĪ manipula|n² prostor:** J²mka mus² m²t pŢdorys minim§lnĎ 40 Ī 40 cm, aby se plov§k nemohl vzpŕ²|it.
- **PrŢmĎr hadice 1" (25 mm):** Pro maxim§ln² odvodŘovac² vĪkon nepouģ²vejte z¼ģen® hadice 1/2", kter® dus² prŢtok.
- **ZpĎtn§ klapka:** Pŝi |erp§n² do vysok®ho pŝevĪģen² doporu|ujeme instalovat na vĪtlak zpĎtnou klapku br§n²c² n§vratu vody do j²mky.
- **ZavĎģen² na lanĎ:** SpouģtĎjte |erpadlo vĪhradnĎ na nosn®m lanku ukotven®m na povrchu.

PROVOZNÍ POSTUP: AUTOMATICKÝ REŽIM, SPUŠTĚNÍ A PROVOZ WDS2426

Automatický režim čerpadla **WDS2426** vyžaduje správný prvotní nastavení a ovládání funkčnosti plovákového mechanismu:

1. **Připojení a fixace výtlačné hadice:** Na výtlačné hrdlo 1" připojte hadici min. 25 mm a zajistěte ji sponou nebo bajonetem. Hadici rozviňte směrem k odtokovému místu.
2. **Nastavení délky kabelu plováku:** Zvolte požadovanou spínací hladinu a kabel plováku zaklapněte do areálového víčezu na madle.
3. **Uvázání nosného lana:** K nosnému oku připevněte pevné lanko z nylonu o nosnosti min. 30 kg. Nikdy nepoužívejte kabel čerpadla jako nosný prvek!
4. **Spuštění do jímky a odvzdušnění:** Ponořte čerpadlo šikmo nakloněné do vody, aby z hydraulické komory unikly veškeré vzduchové bubliny. Postavte jej na stabilní dno.
5. **Zapojení do sítě 230 V:** Zasuňte vidlici kabelu do zásuvky s chráničem RCD. Pokud je hladina vody nad úrovní plováku, motor se automaticky spustí.
6. **Funkční zkouška automatického vypnutí:** Sledujte od čerpání až do okamžiku, kdy hladina klesne, plovák spadne dolů a mikrospínač motor spolehlivě odpojí.

OCHRANNÉ MECHANISMY MOTORU A AUTOMATICKÉ PREVENCE SUCHOBĚHU

Automatická ochrana před suchoběhem

- Plovákový spínač přerušuje primární ochranu čerpadla před nebezpečným chodem nasucho.
- Vypne motor jeřábu v okamžiku, kdy je komora obložního kola i mechanická ucpávka zcela zaplavena vodou (zbytková výška 10–15 cm).
- Těsnění je zarovnáno, že kluzné keramicko-uhlíkové plochy ucpávky nikdy nezůstanou bez mazacího vodního filmu.

Bimetalová tepelná ochrana vinutí

- Sekundární ochrana přímo v můstku vinutí statoru asynchronního motoru 2 200 W.
- Pokud dojde k zablokování obložního kola kamínkem nebo čerpání média o teplotě nad +35 °C, bimetalový spínač přeruší napájení při 130 °C.
- Po ochlazení motoru (cca 15–20 min) termostat automaticky sepne a obnoví provoz.

POZOR NA UVÍZNUTÉ PLOVÍKU O STĚNU JÍMKY!

Pravidelně prověřujte, že plovákový spínač visí zcela volně. Pokud se plovák zachytí o hadici, kabel nebo výstupek stěny v horní poloze, čerpadlo neodpojí motor po vypnutí vody, což povede k chodu nasucho a zničení mechanické ucpávky!

HARMONOGRAM ĐDRĢBY, ĻIĠTnNċ HYDRAULIKY A ZAZIMOVĆNċ WDS2426

Pravideln§ preventivn² ¼drģba zajiģŝuje stoprocentn² pŝipravenost automatick®ho ļerpadla k z§sahu pŝi n§hl®m pŝ²valu vody:

Servisn² prvek	Doporu¦enĪ interval	Poģadovanĭ servisn² z§sah a kontroln² krit®ria
Plov§kovĪ sp²na¦ a kabel	MĎs²¦nĎ / po z§sahu	O¦istit tĎleso plov§ku od ŝas a usazenin; vyzkouģet voln® pŝekl§pĎn² kuli¦ky; zkontrolovat kabel na ohyb.
Sac² mŝ²ģka z§kladny	MĎs²¦nĎ	Odstranit zachycen® list², naplaven® vĎtvi¦ky a n§nosy bahna z mŝ²ģky pro zachov§n² pln®ho prŢtoku 15 000 l/h.
Propl§chnut² ļistou vodou	Po kaģd®m dren§ģn²m ļerp§n²	Ponošit ļerpadlo do k§dĎ s ļistou vodou a nechat 2 minuty bĎģet, aby se vyplavily zbytky bahna z tĎlesa.
Pŝ²vodn² kabel H07RN-F	Pŝed kaģdou sez·nou	Zkontrolovat mechanickĪ stav izolace, pryģov® vĪvodky a vidlice Schuko; ovĎŝit odpor ochrann®ho vodi¦e PE.
Zkouģka proudov®ho chr§ni¦e	Pŝed kaģdĪm spuģtĎn²m	Stisknout testovac² tla¦²tko TEST na proudov®m chr§ni¦i RCD v domovn²m rozvadĎ¦i a ovĎŝit okamģit® vybaven².

POSTUP ZAZIMOVĆNċ AUTOMATICK£HO ĻERPADLA

Odstaven² ļerpadla pŝed mrazy

- Pokud hroz² promrznut² j²mky pod bod mrazu (0 ÅC), **ļerpadlo vyjmĎte**!
- Expanze ledu uvnitŝ hydraulick® komory nevratnĎ poģkod² plastovĪ plŞģŝ, plov§k i obĎģn® kolo.
- Ļerpadlo dŢkladnĎ omyjte, oto¦te dnem vzhŢru a nechte zcela vyt®ct zbytkovou vodu.
- Uloģte v nezamrzaj²c² such® m²stnosti pŝi teplotŞch od +5 ÅC do +35 ÅC.

Oģetŝen² plov§ku a tĎsnĎn²

- Kabel plov§kov®ho sp²na¦e vyjmĎte z areta¦n²ho z§mku, aby pryģ nebyla trvale deformov§na.
- TĎleso plov§ku osuģte a uloģte volnĎ vedle tĎla ļerpadla.
- Pryģov§ tĎsnĎn² vĪtla¦n®ho adapt®ru 1" potŝete kapkou silikonov® vazel²ny.
- NapŞjec² kabel sviŕte do volnĪch smy¦ek bez ostrĪch uzlŢ a zlomŢ.

KONTROLA PLOVĆKU PŕED NOVOU SEZčNOU

Pŝed prvn²m jarn²m nasazen²m napusŝte do j²mky nebo sudu vodu a vyzkouģejte plnĪ cyklus automatick®ho sepnut² i vypnut². Zkontrolujte, zda se kabel plov§ku po zimn²m uskladnĎn² hladce narovnal.

TABULKA DIAGNOSTIKY PORUCH A JEJICH ODSTRANʼnNĉ WDS2426

V pš²padĎ poruchy automatick®ho sp²n§n² nebo sn²ģen² ļerpac²ho vŤkonu postupujte podle n§sleduj²c²ho pśehledu:

Projev z§vady	Moģn§ provozn² pš²ļina	Doporuļenť postup n§pravy
Ļerpadlo nesepne, aļkoliv hladina vody stoupla.	Plov§k je zachycen o stĎnu j²mky v doln² poloze; vadnť vnitśn² mikrosp²naļ; z§suvka bez napĎt².	Uvolnit plov§k a zajistit mu volnť prostor; provĎšit napĎt² v z§suvce; vadnť plov§k vymĎnit v servisu.
Ļerpadlo nevypne ani po odļerp§n² vody.	Plov§k uv²zl v horn² zapnut® poloze zachycen²m o kabel nebo hadici; slepen® kontakty sp²naļe.	Ihned vyt§hnout vidlici ze s²tĎ! Uvolnit dr§hu plov§ku; otestovat sp²naļ; v pš²padĎ z§vady vymĎnit.
Motor bzuļ², ale neļerp§ vodu.	Zablokovan® obĎģn® kolo ciz²m pśedmĎtem (ģtĎrk, vĎtviļka); poģkozenť kondenz§tor motoru.	Odpojit od s²tĎ! Vyļistit sac² koģ a prostor obĎģn®ho kola; kondenz§tor nechat vymĎnit v servisu.
Ļerpadlo bĎģ², ale voda nevyt®k§.	Vzduchov§ bublina v hydraulick® komośe; ucpan§ vŤtlaļn§ hadice; zavśen§ zpĎtn§ klapka.	Ļerpadlo naklonit pod vodou pro odvzduģnĎn²; narovnat a propłschnout hadici; zkontrolovat klapku.
PrŢtok je podstatnĎ niģģ² neģ deklarovanť ch 15 000 l/h.	Zanesen§ sac² mš²ģka; pouģit² ¼zk® hadice 1/2" m²sto 1" (25 mm); opotśebovan® obĎģn® kolo.	Vyļistit sac² mš²ģku; vymĎnit hadici za plnť profil 1" (25 mm); opotśebovan® kolo vymĎnit.
Ļerpadlo vybavuje proudovť chr§niļ (RCD).	PrŢnik vody do motoru nebo plov§kov®ho sp²naļe v dŢsledku poruģen² tĎsnĎn² ļi kabelu.	OkamģitĎ odstavit z provozu! Z§kaz pšipojen² k s²ti; pśedat do autorizovan®ho servisu k opravĎ.

AUTORIZOVANĆ DISTRIBUCE A SERVIS V ĻESK£ REPUBLICE

OFICIĆLNĉ DOVOZCE A TECHNICK£ ZĆZEMĉ KRAFT&DELE

VŤhradn² distribuci, z§ruļn² garanci a dod§vky origin§ln²ch n§hradn²ch d²lŢ pro ļerpadlo **KRAFT&DELE WDS2426** zajiģŠuje:
NejedlŤ s.r.o. Å Autorizovanť distributor zahradn² a dren§ģn² techniky KRAFT&DELE Å E-shop a servis: **www.nasenaradi.cz**
Skladem trvale k dispozici: kompletn² plov§kov® sp²naļe s kabelem, n§hradn² obĎģn§ kola Noryl, rychlospojkov® adapt®ry 1", hasiļsk® zploģtiteln® hadice D25 a tĎsnĎn².

EKOLOGICKĆ LIKVIDACE ODPADš DLE ZĆKONA Ļ. 541/2020 SB.

Vyśazen§ elektrick§ dren§ģn² ļerpadla patš² mezi elektroodpad a nesm² bŤt vhazov§na do komun§ln²ch popelnic! Pśedejte vyslouģił® zaš²zen² k ekologick® recyklaci na sbĎrnť dvŢr v reģimu zpĎtn®ho odbĎru (katalogov® ļ²slo odpadu **20 01 36 ï Vyśazen® elektrick® a elektronick® zaš²zen²**). Kovy a plasty budou roztš²dĎny: mĎdĎn® vinut² statoru (**17 04 01 ï MĎĎ**), plastovť plšģŝ z polypropylenu (**16 01 19 ï Plasty**), nerezov§ hš²del motoru (**17 04 05 ï Ģelezo a ocel**). KartonovŤ obal odevzdejte do modr®ho kontejneru na pap²r (**15 01 01 ï Pap²rov® a lepenkov® obaly**).

ES PROHLĆĠENĉ O SHODĎn (EC DECLARATION OF CONFORMITY)

VĪrobce / Dovozce do EU: FOREINTRADE S.A.

S²dlo spole¦nosti: ul. Graniczna 41, 05-555 Tarczyn, Polsko

IĻ / DIĻ (NIP / REGON): PL5213642398 / 146487290

T²mto prohlaģuje na svou vĪhradn² odpovĎdnost, ģe vĪrobek / za¶²zen²:

VĪrobek: Ponorn® kalov® ¦erpadlo na ¦istou a zne¦iģtĎnou vodu 2200 W s plov§kem

Zna¦ka: KRAFT&DELE Å **Typov® ozna¦en²:** WDS2426 Å **EAN:** 5903175338457

Funkce a ur¦en²: Automatick® odvodĎov§n² a ¦erp§n² ¦ist®, splaģkov® a kalov® vody ze zaplavenĪch suter®nŢ, jam, j²mek a sbĎrnĪch n§drģ²

Spl¤uje vģechna p¶³sluģn§ ustanoven² n§sleduj²c²ch smĎrnic Evropsk®ho parlamentu a Rady:

- **2006/42/ES** ï SmĎrnice Evropsk®ho parlamentu a Rady o strojn²ch za¶²zen²ch (MD)
- **2014/35/EU** ï SmĎrnice Evropsk®ho parlamentu a Rady o za¶²zen²ch n²zk®ho napĎt² (LVD)
- **2014/30/EU** ï SmĎrnice Evropsk®ho parlamentu a Rady o elektromagnetick® kompatibilitĎ (EMC)
- **2011/65/EU** ï SmĎrnice o omezen² pouģ²v§n² nĎkterĪch nebezpe¦nĪch l§tek v EEZ (RoHS II & 2015/863/EU)

A byl navrģen a vyroben v souladu s n§sleduj²c²mi harmonizovanĪmi normami:

ĶSN EN ISO 12100:2011 Å ĶSN EN 60335-1 ed.3:2012 Å ĶSN EN 60335-2-41 ed.2:2004 Å ĶSN EN 62233:2008 Å ĶSN EN 55014-1 ed.5:2021 Å ĶSN EN 55014-2 ed.3:2021

M²sto a datum vyd§n²:
Tarczyn, 15. ledna 2026

Osoba zmocnĎn§ k sestaven² technick® dokumentace:
Krzysztof Forein, P¶edseda p¶edstavenstva FOREINTRADE S.A.

ZĆRUĻNĉ PODMĉNKY A DISTRIBUCE PRO ĻESKOU REPUBLIKU

Na vĪrobky zna¦ky **KRAFT&DELE** poskytuje autorizovanĪ distributor **NejedlĪ s.r.o.** z§ru¦n² lhŢtu v d®lce **24 mĎs²cŢ** pro koncov® spot¶ebitele (fyzick® osoby ¶²d²c² se ob¦anskĪm z§kon²kem) a **12 mĎs²cŢ** pro podnikatelsk® subjekty (n§kup na IĻO). Z§ruka se vztahuje na veģker® vĪrobn² vady, vady materi§lu ¦i mont§ģn² vady vznikl® p¶i ¶§dn®m uģ²v§n² v souladu s t²mto n§vodem k obsluze.

Z§ruka se nevztahuje na p¶irozen® opot¶eben² mechanick® ucp§vky a obĎģn®ho kola, na sp§len² vinut² nebo poģkozen² ucp§vky chodem nasucho, na mechanick§ poģkozen² p§dem za¶²zen² ¦i manipulac² za kabel, na ¦erp§n² abrazivn²ho p²sku a kameniva a na ģkody vznikl® zamrznut²m kapaliny uvnit¶ komory ¦erpadla.

AutorizovanĪ distributor a servis v ĻR

NejedlĪ s.r.o.
Na Z§meck® 1518/9, 140 00 Praha 4 Å IĻ: 04652981
Technick§ podpora a servis: **servis@nasenaradi.cz**
Ofici§ln² internetovĪ obchod: **www.nasenaradi.cz**

Ekologick§ likvidace a ochrana prost¶ed²

Likvidace vĪrobku a obalŢ se ¶²d² p¶edpisem **Z§kon ¦. 541/2020 Sb.**, o odpadech.
Obalov® materi§ly vyslouģil§ za¶²zen² odevzdejte k ekologick® recyklaci:
Å **15 01 01** ï Pap²rov® a lepenkov® obaly (prodejn² karton, p¶epravn² krabice)
Å **15 01 02** ï Plastov® obaly (ochrann® PE f·lie a obalov® vĪplnĎ)
Å **20 01 36 / 16 02 14** ï Vy¶azen§ elektrick§ a elektronick§ za¶²zen² (elektroodpad dle z§kona ¦. 541/2020 Sb.)
Å **16 01 17 / 17 04 05** ï Kovy a litinov® slitiny (ekologick§ recyklace ve sbĎrnĪch surovin§ch)

PROTOKOL O VĥSTUPNĉ KONTROLE JAKOSTI (QC PROTOCOL)

Datum kontroly	Kontroln² pracoviģtĎ / Zkuģebn² autorita	P¶edmĎt a rozsah proveden® kontroly	VĪsledek
15. 01. 2026	Foreintrade S.A. QC Dept.	VĪstupn² revize elektrick® bezpe¦nosti, zkouģka izola¦n²ho odporu vinut² a hermeti¦nosti ucp§vky IP68	**SCHVĆLENO (PASS)**
18. 02. 2026	NejedlĪ s.r.o. ï P¶²jmov§ kontrola	Vstupn² kontrola ģarģe, ovĎ¶en² funkce plov§kov®ho sp²na¦e a prŢchodnosti sac² komory	**SCHVĆLENO (PASS)**
10. 05. 2026	AutorizovanĪ servis Kraft&Dele ĻR	HydraulickĪ z§tĎģovĪ test vĪtlaku 17 m a limitn² ¦erpac² kapacity 15 000 l/h	**SCHVĆLENO (PASS)**
20. 08. 2026	Technick® oddĎlen² www.nasenaradi.cz	DlouhodobĪ audit tĎsnosti v trval®m ponoru, provĎ¶en² tepeln® pojistky a souladu s dokumentac²	**SCHVĆLENO (PASS)**