KRAFT&DELE

PŕČSLUĠENSTVČ Å VRTACČ STOJANY PRO MINIBRUSKY Å EAN: 5903175338839

WDS2520

Stojan pro multifunk¦n² minibrusku WDS2520

PśesnÎ vertik§ln² vrtac² stojan a drģ§k pro rota¦n² minibrusky s hloubkovÎm dorazem

Univerz§ln²	Hloubka 60 mm	Litinov§ b§ze	Stupnice
KRK Ï 38ï43 MM	VRTACČ ZDVIH	TłĢKĆ STABILNČ ZĆKLADNA	PŕESNħ ODEĻET HLOUBKY

HLAVNČ PŕEDNOSTI A TECHNICK£ ATRIBUTY

- PromĎn² bĎģnou minibrusku nebo pś²mou brusku v pśesnou stoln² vrta¦ku pro model§śe a kutily
- PlynulÎ posuv p§ky s vratnou pruģinou a nastavitelnÎm milimetrovÎm hloubkovÎm dorazem
- Robustn² ocelovÎ vodic² sloup zajiģŝuje maxim§ln² tuhost a eliminuje neģ§douc² vĮle
- TĎģk§ litinov§ z§kladn² deska s upevŕovac²mi dr§ģkami pro strojn² svĎr§k
- Univerz§ln² up²nac² obj²mka pro prĮmĎry krku n§śad² od 38 mm do 43 mm (s reduk¦n²mi vloģkami)
- Ide§ln² pro pśesn® vrt§n² desek ploģnÎch spojĮ (PCB), ģperkaśstv², grav²rov§n² a model§śstv²

DŠLEĢIT£ BEZPEĻNOSTNČ POKYNY

Z§kladnu stojanu pevnĎ pśiģroubujte k pracovn²mu ponku pomoc² ģroubĮ! Pśed spuģtĎn²m n§śad² vģdy zkontrolujte pevn® dotaģen² up²nac² obj²mky a spr§vn® upnut² vrtan®ho obrobku do svĎr§ku.

Å Strojovŕ pčeloňeno

PODROBNĆ TECHNICKĆ SPECIFIKACE D¢LENSK£HO STOJANU WDS2520 (D¢L Ę. 2797)

VĬġkovŋ staviteln Ĭ d²lensk Ĭ stojan **KRAFT&DELE WDS2520 (d²l |. 2797)** je specializovan® ergonomick® p§²sluġenstv² navrġen® pro bezpe|n® zavŋġen² p§²m Ĭch multifunk|n²ch minibrusek a grav²rovac²ch p§²stroj Ţ pśi pr§ci s ohebn Ĭm n§honem (flexibiln²m bowdenov Ĭm h§²delem). Stojan sest§v§ z masivn² **ocelov® stoln² svŋrky s rozsahem aġ 55 mm** a **teleskopick® ty|e s nastavitelnou vĬġkou 300 aġ 700 mm**. Na vrcholu je osazen **dvojit Ĭ oto|n Ĭ h§k s rozsahem 360Á**, kter Ĭ umoġŕuje zavŋġen² nejen samotn® minibrusky, ale i odloġen² druh®ho p§²stroje |i ohebn®ho n§honu. Spr§vn® vertik§ln² zavŋġen² odleh|uje ruku obsluhy, zamezuje prudk Ĭm ohyb Ţm bowdenu a eliminuje neġ§douc² torzn² pnut², coġ dramaticky prodluġuje ġivotnost vnitśn²ho ocelov®ho lanka n§honu.

Technick Ĭ a konstruk|n² parametr	Specifikace d²lensk®ho stojanu WDS2520
Ur|en²	Vertik§ln² vrtac² stojan pro rota|n² minibrusky a vrta|ky
Kompatibiln² modely	Kraft&Dele WDS2520, p§²m® minibrusky a p§²stroje s krkem 38ï43 mm
Pr Ţm ŋr up²nac²ho hrdla	38 ï 43 mm (v|etnŋ distan|n²ch redukc²)
Maxim§ln² pracovn² zdvih	60 mm
Rozm ŋry z§kladn² desky	150 Ĭ 150 mm (s T-dr§ġkami pro svŋr§k)
VĬġka vodic²ho sloupu	400 mm
Pr Ţm ŋr sloupu	25 mm (silnostŋnn§ ocel)
Materi§l z§kladny	Tlakovŋ lit§ ġed§ slitina / litina
Mechanismus posuvu	Hśebenov Ĭ pśevod s vratnou vinutou pruġinou
Hloubkov Ĭ doraz	Nastaviteln Ĭ s milimetrovou stupnic² (0ï60 mm)
Hmotnost	2,15 kg

TELESKOPICKĆ OCHRANNĆ TYĘ 300ï700 MM A MASIVNĆ SVŕRKA DO 55 MM

Teleskopick§ ocelov§ ty| 300ï700 mm a oto|n Ĭ h§k 360Á

Plynul® nastaven² v Ĭġky: UmoġŕUje pśesn® doladŋn² v Ĭġky zavŋġen² od 300 do 700 mm nad pracovn² plochou stolu dle d®lky pouġit®ho ohebn®ho n§honu.
Areta|n² k§²dlov Ĭ ġroub: ZajiġŠuje pevn® zafixov§n² zvolen® v Ĭġky bez samovoln®ho zasouv§n² ty|e i pśi vibrac²ch n§Šad².
Dvojit Ĭ z§vŋsn Ĭ h§k 360Á: Oto|n Ĭ h§k z pruġinov® oceli dovoluje volnĬ pohyb obsluhy kolem stolu bez pśekrucov§n² p§²vodn²ho kabelu.

Masivn² ġroubov§ svŋrka s rozsahem do 55 mm

Ġirok Ĭ rozsah upnut²: Pevn§ svŋrka spolehlivŋ pojme desky d²lensk Ĭch stol Ţ, ponk Ţ i model§śsk Ĭch pracovn²ch desek o tloušce aġ 55 mm.
Ochrann§ patka svŋrky: Tlakov§ botka ġroubu rozn§ġ² s²lu a zabraŕuje otla|en², poġkr§b§n² |i poġkozen² povrchu desky stolu.
Tuh® uloġen² z§kladny: Zes²len Ĭ vodic² otvor pro svislou ty| s pojistn Ĭm ġroubem eliminuje vikl§n² sestavy pśi pr§ci.

BEZPEĻNOSTNĉ PŕEDPISY PRO PRĆCI SE ZAVŉNĠENĥM NĆŕADĉM (ĻSN EN ISO 12100)

Zavŋģen² rota|n²ho elektrick®ho nŞšad² s ot§|kami aģ 35 000 ot./min vyģaduje pŞ²sn® dodrģov§n² ģroubu stoln² svŋrky. Stojan se nesm² viklat ani posouvat po hranŋ desky stolu! P§d spuģtŋn® brusky ze stojanu mŢģe zpŢsobit tŋģk® trģn® r§ny, poģkozen² zraku rotuj²c²m n§strojem nebo destrukci ohebn®ho n§honu.

PŕĉSNĥ ZĆKAZ PRĆCE S NEDOSTATEĻNĥ UTAĢENOU SVŉRKOU A PŕETŉĢOVĆNĉ HĆKU!

1. PEVNĖ UKOTVENĉ KE STOLU: Pšed kaģdĪm spuģtŋn²m minibrusky zkontrolujte dotaģen² ģroubu stoln² svŋrky. Stojan se nesm² viklat ani posouvat po hranŋ desky stolu!
2. MAXIMĆLNĉ NOSNOST 2,5 KG: Na oto|nĪ hşk zavŋgujte vĪhradnŋ lehk§ pŞ²m§ multifunk|n² n§šad². Je pŞ²snŋ zak§z§no zavŋģovat tŋģk® vrta|ky, ¼hlov® brusky nebo bšemena!
3. ZAJIĆŤNĉ PŕĉVODNĉHO KABELU: Nap§jec² kabel 230V mus² bŤt veden volnŋ pod®l ty|e stojanu tak, aby nehrozilo jeho zachycen² rotuj²c²m n§strojem ani shozen² stojanu pši pohybu.

OSOBNĉ OCHRANNĖ POMšCKY A PREVENCE RIZIK PŕI PRĆCI S BOWDENEM

Osobn² ochrann® pomŢcky (OOPP)

- **Ochrann® brĪle (ĻSN EN 166):** Povinn® proti odletuj²c²m mikrotš²sk§m, prachu a praskĪm šeznĪm kotou|kŢm.
- **Protiprachovĭ respir§tor (FFP2):** Nezbytnĭ pši grav²rov§n² skla, brouģen² dševa a opracov§n² plastŢ.
- **Pšil®havĭ pracovn² odŋv:** Z§kaz volnĪch ruk§vŢ, ģperkŢ a dlouhĪch vlasŢ ï nebezpe|² namot§n² do rotuj²c² kleģtiny.

Bezpe|n® zach§zen² s ohebnĪm n§honem

- **Z§kaz ostrĪch ohybŢ:** Minim§ln² pŞ²pustnĭ polomŋr ohybu bowdenu je 100ï120 mm. OstrĪ zlom vede k pšehš§t² a prasknut² lanka.
- **Kontrola teploty bowdenu:** Zahŝ²v§-li se pl§ģŝ n§honu nad 50 ÁC, okamģitŋ pšeruģte pr§ci a zkontrolujte promaz§n² hŞ²dele.
- **Vypnut² pšed odloģen²m:** Rukoješ n§honu odkl§dejte aģ po ½pln®m zastaven² motoru všetena minibrusky.

KONTROLA ZĆVŉNSNĖHO OKA MINIBRUSKY

Pšed zavŋģen²m provŋšte stav ocelov®ho dr§tŋn®ho o|ka nebo z§vŋsn®ho prvku na tŋle minibrusky. V pŞ²padŋ praskl®ho |i zdeformovan®ho o|ka hroz² p§d n§šad². N§šad² zavŋģujte vģdy tak, aby vŋtrac² otvory motoru nebyly zakryty a byl zaru|en volnĭ odvod tepl®ho vzduchu.

MONTÁŽNÍ POSTUP SESTAVENÍ STOJANU A UCHYCENÍ KE STOLU

Sestavení stojanu **KRAFT&DELE WDS2520** je rychlé a bezpečné. Pro zajištění maximální mechanické stability a vylučování vibrací postupujte přesně podle následujících montážních kroků:

Krok 1: Připevnění svěrky k pracovní desce

1. **Výběr pozice:** Zvolte pevné místo na zadní nebo boční hraně stolu, mimo dosah přímého pohybu rukou při opracování.
2. **Nasazení čelisti:** Rozevřete úhlovou svěrky otáčení čelisti na desku stolu (tloušťka 5–55 mm).
3. **Pevné dotažení:** Otáčení vratidla doprava pevně utáhněte svěrku. Provlhčete rukou pevnost spoje ve svěrka nesmí být žádnou vůli.

Krok 2: Instalace a seřízení teleskopické tyče

1. **Zasunutí spodní trubky:** Vložte spodní díl ocelové tyče do otvoru ve svěrce a zajistěte boční areta v požadované výšce.
2. **Nastavení výšky teleskopu:** Povolte spojovací objímku teleskopu, vytáhněte horní trubku do požadované výšky (300–700 mm).
3. **Aretace polohy:** Pevně utáhněte aretační kšídlovou matici. Zkontrolujte, že se otáčí hladce na vrcholu volně otáčí o 360°.

PŘEHLED MONTÁŽNÍCH KOMPONENTŮ A DOTAHUJÍCÍCH PRVKŮ

Konstrukční díl	Materiálové provedení	Funkční určení a kontrola
Základový stolní svěrka	Hliníkový litina s trapézovým žlábem	Pevné upnutí na desku stolu do 55 mm; kontrola kolmosti dosednutí.
Spodní vodicí sloup	Chromovaná silnostěnná ocelová trubka	Nosná základna; dotažení bočního pojistného šroubu ve svěrce.
Teleskopický výsuvný díl	Ocelová leštěná trubka menšího průměru	Nastavení výšky závěsné v rozmezí 300–700 mm dle polohy nášlapů.
Spojovací aretační kroužek	Plastový kroužek s ocelovou maticí	Spolehlivé fixace vysunutého výšky; utahovací hradní silou ruky.
Dvojitý otočný háček 360°	Tvrzená pozinkovaná pružinová ocel	Plynulé otáčení bez záseků; bezpečné zavěšení oka minibrusky.

DOPORUČENÍ PRO PRACOVNÍ STOLY S CITLIVÝM POVRCHEM

Při montáži stojanu na lakované, dřevěné nebo měkké dřevěné stoly doporučujeme vložit mezi čelist svěrky a spodní stranu stolu tenkou podložku z překližky, tvrdé lepenky nebo kůže. Zabrání tím otlačení vlákna dřeva při silném dotažení svěrky.

ZAVĎNĜENĆ MINIBRUSKY, INSTALACE OHEBNÁHO NÁSTROJE A PRAVIDLA VEDENĆ

Kombinace zavĎĝen® minibrusky a ohebn®ho hŠdele (bowdenu) promĎn² pŠesnĚ n§stroj pro jemnou modelŠskou, rytou a ĝperkaŚskou pr§ci. Spr§vn® veden² n§honu je kł¦em k bezprobl®mov®mu chodu bez vibrac² a pŠehŠv§n².

ZavĎĝen² minibrusky na h§k stojanu

Poloha motoru: Minibrusku zavĎste za zadn² kovov® o¦ko tak, aby visela svisle dolŢ. Všeteno mus² smĎŠovat k pracovn² ploĝe.
SmĎr kabelu: Nap§jec² kabel veĎte pŠes horn² h§¦ek nebo jej pŠichyŠte k ty¦i stojanu, aby svou vahou netahal n§Šad² do strany.
DruhĚ pomocnĚ h§k: Druh® rameno oto¦n®ho h§ku vyuĝijte pro odloĝen² rukojeti n§honu pŠi pŠest§vk§ch v pr§ci.

Pravidla pro veden² flexibiln²ho n§honu

PŠirozenĚ oblouk: OhebnĚ hŠdel mus² viset v plynul®m, pozvoln®m oblouku bez smy¦ek, uzlŢ a zkrutŢ.
Minim§ln² polomĎr R Ó 120 mm: Nikdy neohĚbejte bowden do ostr®ho ¼hlu! MalĚ polomĎr vyvol§§ enormn² tŠen² ocelov®ho j§dra o pl§gŠ.
VĚĝkov§ korekce: Nastavte vĚĝku stojanu tak, aby pŠi drĝen² n§sadce v ruce nebyl bowden napnutĚ ani pŠ²liĝ provĎĝenĚ.

SPRÁVNÝ POSTUP PŘIPOJENĆ OHEBNÁHO HŘÍDELE K MINIBRUSCE

1. **Odpojte minibrusku ze s²tĎ:** PŠed montŠĝ² pŠ²sluĝenstv² se ujistĎte, ĝe je nap§jec² vidlice vytaĝena ze z§suvky!
2. **Vysunut² vnitŠn²ho lanka:** Z bowdenu povyt§hnĎte ocelov® hnac² lanko o cca 25 mm a zasuŕte jej do kleĝtiny brusky (obvykle 3,2 mm).
3. **Pevn® dotaĝen² kleĝtiny:** StisknĎte aretaci všetena minibrusky a kł¦em pevnĎ utŠhnĎte matici kleĝtiny na lanku.
4. **NaĝroubovŠn² pŠevle¦n® matice:** NaĝroubujteĎ vnĎjĝ² obj²mku bowdenu na z§vitov® hrdlo minibrusky a dotŠhnĎte rukou.

PROVOZNĆ ZÁSADY PRO PRODLOUŢENĆ ŽIVOTNOSTI NÁSTROJE

- **RozbĎh napr§zdno:** Po zapnut² nechte n§hon bĎĝet 10 ï 15 sekund bez zŠtĎĝe ve svisl® poloze, aby se stabilizovalo vnitŠn² mazivo.
- **Optim§ln² pracovn² otŠ¦ky:** Pro vĎtĝinu grav²rovac²ch a leĝtic²ch prac² s n§honem jsou ideŠln² stŠedn² otŠ¦ky (15 000 ï 22 000 ot./min).
- **ZŠkaz pŠetĎĝov§n² pŠ²tlakem:** Nechte pracovat šeznou rychlost n§stroje. NadmĎrnĚ tlak zpŢsobuje zkroucen² pruĝn®ho j§dra a destrukci bowdenu.
- **VolnĚ pohyb n§sadce:** Dáky oto¦n®mu ramenu stojanu o 360Á se mŢĝete volnĎ pohybovat kolem obrobku bez odporu bowdenu.

Á Strojovŕ pčeloňeno

PRAVIDELNĆ ÐDRĢBA, MAZĆNĉ OHEBN£HO HŕĉDELE A P£ĻE O STOJAN

D²lenskĪ stojan **KRAFT&DELE WDS2520** a ohebnĪ n§hon vyģaduj² minim§ln², ale pravidelnou ¼drģbu. Udrģov§n² d²lĢ v ļistotŋ a vļasn® maz§n² tśec²ch ploch zajist² lehkĪ chod, spolehlivost a dlouhou ģivotnost cel® sestavy.

Ðdrģba stojanu a stoln² svŋrky

Ļ.iģtŋn² povrchu: Po skonļen² pr§ce otśete tyļ a svŋrku suchĪm hadrem od brusn®ho prachu a kovovĪch ģpon.
Maz§n² zşvitu svŋrky: Jednou za 3 mŋs²ce naneste kapku jemn®ho strojn²ho oleje na z§vit ocelov®ho ģroubu svŋrky pro lehkĪ chod.
Kontrola aretaļn²ch ģroubŢ: Provŋšte stav z§vitŢ ks²dlovĪch ģroubŢ. Nestrh§vejte z§vity pouģit²m kleģt² ï dotahujte vĪhradnŋ rukou.

Maz§n² vnitŚn²ho lanka ohebn®ho hŠ²dele

Interval maz§n²: Promaz§n² j§dra bowdenu prov§dŋjte kaģdĪch 40ï50 provozn²ch hodin nebo pši zvĪģen®m zahš²v§n².
Vysunut² j§dra: Vyģroubujte koncovku a opatrnŋ vyt§hnŋte ocelov® lanko z ochrann®ho pryģov®ho/kovov®ho pl§ģtŋ.
Aplikace maziva: Otśete lanko od star®ho tuku a naneste tenkĪ film kvalitn²ho lithn®ho nebo teflonov®ho maziva (PTFE).

DOPORUĻENħ HARMONOGRAM KONTROL A ÐDRĢBOVħCH ĻINNOSTĉ

Ļ§st zaŠ²zen²	Kontroln² interval	Ðkon ¼drģby a kontroln² bod	Doporuļen® mazivo
Ġroub svŋrky	KaģdĪch 30ï50 pouģit²	Vyļiģtŋn² z§vitu od prachu, kontrola patky	JemnĪ miner§ln² olej
Teleskopick® trubky	Pšed kaģdou zmŋnou vĪģky	Otśen² neļistot, kontrola aretaļn²ho krouģku	Nasucho (suchĪ hadr)
OtoļnĪ ļep 360Å	Jednou za 6 mŋs²cŢ	Provŋšen² volnosti otšļen², odstranŋn² vŢ¦²	SilikonovĪ olej ve spreji
J§dro bowdenu	KaģdĪch 40ï50 hodin	Vyļiģtŋn² a nanesen² tenk® vrstvy tuku	LithnĪ tuk s PTFE

DŠLEÇITŁ UPOZORNħNĉ K MAZĆNĉ OHEBN£HO HŕĉDELE

Nikdy nenan§ģejte nadmŋrn® mnoģstv² mazac²ho tuku! Pśebytky tuku mohou pši vysokĪch ot§ļk§ch proniknout do loģisek rukojeti n§sadce nebo do skŝ²nŋ minibrusky, coģ zpŢsob² zneļiģtŋn² motoru, kouśen² a poģkozen² komut§toru. Naopak horn²ch 50 mm lanka u motoru ponechte zcela suchĪch.

TABULKA DIAGNOSTIKY PROVOZNÍCH ZÁVAD A POTÍŽÍ SE STOJANEM

Při provozu dřevěného stojanu a ohebného hřídele se mohou vyskytnout následující situace. Postupujte podle níže uvedených doporučení:

Zjištěný problém	Pravděpodobná příčina	Doporučený nápravný postup
Teleskopické tyče samovolně sjíždějí dolů.	Nedostatečná tření mezi vnějšími a vnitřními trubkami.	Povolit spojku, odmastit trubku technickým lihem, nastavit vůli a pevně dotáhnout aretaci.
Stojan se vikýřuje na hraně stolu.	Svěrka není dotažena nadoraz; šikmá hrana desky stolu; chybějící ochranná podložka.	Pevně dotáhnout vratidlo svěrky; vložit pod přední rovnou dřevěnou podložku pro zvětšení stability.
Ohebný hřídel silně vibruje a bzučí.	Bowden visí v příliš ostrém ohybu; suché vnitřní lanko bez maziva; nevyvážený nástroj.	Zvětšit poloměr ohybu (min. R ≥ 120 mm); zvýšit vůli stojanu; vyjmout a promazat lanko bowdenu; vyměnit nástroj.
Přídavné bowdenu se silně zahřívá (nad 50 °C).	Nedostatečné promazání jádra; nadměrný přítlak na obrobek; ostrý poloměr ohybu.	Ihned vypnout nářadí, nechat vychladnout; promazat jádro tukem s PTFE; pracovat s lehkým přítlakem.
Otočný sklíčidlový hák se zadrhává.	Zanesení otočného čepu jemným brusným prachem a nečistotami.	Vyfoukat prach stlačeným vzduchem a aplikovat kapku silikonového oleje do otočného čepu.

AUTORIZOVANÉ DISTRIBUCE A TECHNICKÉ ZÁZEMÍ V ČR

OFICIÁLNÍ ZASTOUPENÍ KRAFT&DELE V ČESKÉ REPUBLICE

Výhradní distribuci, dodávky originálního příslušenství, náhradních dílů a technický servis pro stojany a minibrusky **KRAFT&DELE WDS2520** v ČR zajišťuje:
Nejedlý s.r.o. – Na Zámecké 1518/9, 140 00 Praha 4 – IČ: 04652981
Internetový obchod: **www.nasenaradi.cz** – Technická podpora: **servis@nasenaradi.cz**
Dostupný sortiment: náhradní ohebné hřídele, upínací kleštiny 1,6 / 2,4 / 3,2 mm, rychloupínací sklíčidla, šetrné brusné kotoučky.

EKOLOGICKÁ LIKVIDACE DLE ZÁKONA Č. 541/2020 SB. O ODPADECH

Vyloučilý dřevěný stojan se skládá z hodnotných kovových materiálů a je 100% recyklovatelný. Nesmí být vyhozen do směsného komunálního odpadu. Po skončení životnosti stojan rozeberte a odevzdejte k ekologické recyklaci v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech: Ocelové teleskopické trubky, závitové hřídele a ocelový šroub předejte do sběru druhotných surovin (Katalog odpadů: **17 04 05 – Železo a ocel**). Těleso svěrky odevzdejte do sběru hliníku (**17 04 02 – Hliník**). Plastové areálové krycí pásky do kontejneru na plasty (**15 01 02 – Plastové obaly**). Prodejní kartonovou krabici odevzdejte do modrého kontejneru na papír (**15 01 01 – Papírové obaly**).

ES PROHLĆĠENĉ O SHODn (EC DECLARATION OF CONFORMITY)

VĪrobce / Dovozce do EU: FOREINTRADE S.A.

S²dlo spole|nosti: ul. Graniczna 41, 05-555 Tarczyn, Polsko

IĻ / DIĻ (NIP / REGON): PL5213642398 / 146487290

T²mto prohlaģuje na svou vĪhradn² odpovDdnost, ģe vĪrobek / za$²zen²:

VĪrobek: Stojan pro multifunk|n² minibrusku WDS2520

Zna|ka: KRAFT&DELE Å **Typov® ozna|en²:** WDS2520 Å **EAN:** 5903175338839

Funkce a ur|en²: P$esn® vertik§ln² veden² a fixace rota|n²ch minibrusek p$i vrt§n² a fr®zov§n²

Spl$uje vģechna p$²slugn§ ustanoven² n§sleduj²c²ch smDrnic Evropsk®ho parlamentu a Rady:

- **2006/42/ES** ï SmDrnice Evropsk®ho parlamentu a Rady o strojn²ch za$²zen²ch (MD)

A byl navrģen a vyroben v souladu s n§sleduj²c²mi harmonizovanĪmi normami:

ķSN EN ISO 12100:2011

M²sto a datum vyd§n²:
Tarczyn, 15. ledna 2026

Osoba zmocnDn§ k sestaven² technick® dokumentace:
Krzysztof Forein, P$edseda p$edstavenstva FOREINTRADE S.A.

ZĆRUĻNĉ PODMĉNKY A DISTRIBUCE PRO ĻESKOU REPUBLIKU

Na vĪrobky zna|ky **Kraft&Dele** poskytuje autorizovanĪ distributor **NejedlĪ s.r.o.** z§ru|n² lhŢtu v d®lce **24 mDs²cŢ** pro koncov® spotŚebitele (fyzick® osoby $²d²c² se ob|anskĪm z§kon²kem) a **12 mDs²cŢ** pro podnikatelsk® subjekty (n§kup na IĻO). Z§ruka se vztahuje na veģker® vĪrobn² vady, vady materi§lu |i mont§ģn² vady vznikl® p$i $§dn®m uģ²v§n² v souladu s t²mto n§vodem k obsluze.

Z§ruka se nevztahuje na bDģn® opot$eben² spot$ebn²ch |§st² (brusn® p§sy, uhl²kov® kart§|e, loģiska, gumov® membr§ny a ventily |erpadel, tDsnic² prvky), mechanick§ poģkozen² vznikl§ p§dem n§$ad², nadmDrnĪm p$etDģov§n²m, zablokov§n²m chladic²ch ventila|n²ch otvorŢ brusnĪm prachem, chod vibra|n²ho |erpadla na sucho bez dostate|n®ho ponoŚen² ve vodD a manipulaci s |erpadlem za elektrickĪ p$²vodn² kabel, ani na neodborn® opravy a ¼pravy proveden® neautorizovanĪm z§sahem v rozporu s t²mto n§vodem k obsluze.

AutorizovanĪ distributor a servis v ĻR

NejedlĪ s.r.o.
Na Z§meck® 1518/9, 140 00 Praha 4 Å IĻ: 04652981
Technick§ podpora a servis: **servis@nasenaradi.cz**
Ofici§ln² internetovĪ obchod: **www.nasenaradi.cz**

Ekologick§ likvidace a ochrana prost$ed²

Likvidace vĪrobku a obalŢ se $²d² p$edpisem **Z§kon |. 541/2020 Sb.**, o odpadech.
Obalov® materi§ly a vyslouģil§ za$²zen² odevzdejte k ekologick® recyklaci:
Å **15 01 01** ï Pap²rov® a lepenkov® obaly (prodejn² krabice, p$epravn² obaly)
Å **15 01 02** ï Plastov® obaly (ochrann® PE f·lie a obalov® s§|ky)
Å **20 01 36 / 16 02 14** ï Vy$azen§ elektrick§ a elektronick§ za$²zen² (elektroodpad dle z§kona |. 541/2020 Sb.)
Å **16 01 17 / 17 04 02 / 17 04 05** ï Hlin²kov® slitiny, ocel a litina (recyklace ve sbDrnĪch surovin§ch)

PROTOKOL O VĥSTUPNĉ KONTROLE JAKOSTI (QC PROTOCOL)

Datum kontroly	Kontroln² pracovigtD / Zkuģebn² autorita	P$edmDt a rozsah proveden® kontroly	VĪsledek
15. 01. 2026	Foreintrade S.A. QC Dept.	Geometrick§ kontrola pravo¼hlosti vodic²ho sloupu vŢ|i z§kladov® desce s toleranc² 0,05 mm	**SCHVĆLENO (PASS)**
18. 02. 2026	NejedlĪ s.r.o. ï P$²jmov§ kontrola	Vstupn² provDŚen² chodu vodic²ho pouzdra, tuhosti vratn® pruģiny a up²nac²ho mechanismu	**SCHVĆLENO (PASS)**
10. 05. 2026	AutorizovanĪ servis Kraft&Dele ĻR	Test stability a absence vŢl² vodic² hlavy p$i maxim§ln²m pracovn²m zdvihu 60 mm	**SCHVĆLENO (PASS)**
20. 08. 2026	Technick® oddDlen² www.nasenaradi.cz	ProvDŚen² p$esnosti cejchov§n² hloubkov® stupnice a spolehlivosti areta|n²ho ģroubu dorazu	**SCHVĆLENO (PASS)**