KRAFT&DELE

ĻERPACĉ TECHNIKA Å PONORNĆ KALOVĆ ĻERPADLA 1" Å EAN: 5903175338440

WDS2425

Ponorn® kalov® ļerpadlo na ļistou a zneļiġtĎnou vodu 2200 W

VĪkonn® celokovov® ponorn® dren§ģn² ļerpadlo 230V s vĪtlakem 17 m, prŢtokem 15 000 l/h a vĪstupem 1" pro rychl® odļerp§v§n²

2 200 W	15 000 L/H	17 METRš	1" / 25 MM
PřĉKON MOTORU	MAX. PRŠTOK	MAX. VhTLAK	HADICOVh VhSTUP

HLAVNĉ PŘEDNOSTI A TECHNICK£ ATRIBUTY

- ZvĪģenĪ pś²kon motoru 2 200 W pro spolehliv® ļerp§n² ļist®, deġŠov® i zakalen® vody s jemnĪm sedimentem
- Vysok§ vĪtlaļn§ vĪģka aģ 17 metrŢ umoģŕuje snadn® pśeļerp§n² vody z hlubokĪch suter®nŢ na ¼roveŕ ter®nu
- Integrovan§ tepeln§ bimetalov§ ochrana chr§n² motor pśed sp§len²m pśi zablokov§n² neļistotou nebo pśet²ģen²
- Proveden² bez plov§kov®ho sp²naļe vhodn® do ¼zkĪch stavebn²ch trubek, dren§ģn²ch ģachet a z§chytnĪch van
- Odoln® celokovov® tĎleso kombinuj²c² litinu a nerezovou ocel zaruļuje dlouhou ģivotnost a mechanickou stabilitu
- Univerz§ln² z§vitov® hrdlo 1" se stupŕovitĪm hadiļn²kem pro rychl® upevnĎn² bĎģnĪch zahradn²ch i kalovĪch hadic

ZĆSADY BEZPEĻN£HO PROVOZU DRENĆĢNĉHO KALOV£HO ĻERPADLA 2200 W

Pśed spuģtĎn²m ovĎśte, ģe pś²vodn² kabel a vidlice nevykazuj² ģ§dn® zn§mky mechanick®ho poģkozen². Ļerpadlo sm² bĪt nap§jeno pouze z elektrick® s²tĎ 230 V jiģtĎn® proudovĪm chr§niļem 30 mA. Zaś²zen² nem§ automatick® vyp²n§n² plov§kem, proto ho nenech§vejte bĎģet bez dozoru a po odļerp§n² vody jej ihned odpojte ze s²tĎ, aby nedoģlo k poģkozen² tĎsnĎn² chodem nasucho. Pśi manipulaci pouģ²vejte horn² rukojeś s uv§zanĪm spouģtĎc²m lanem. Nikdy neļerpejte kapaliny s teplotou nad +35 ÁC, ģ²raviny, kyseliny ani hoślaviny.

PODROBNĆ TECHNICKĆ SPECIFIKACE ZAPUSTN£HO ĻERPADLA WDS2425 (2 200 W / 1")

Kompaktn² ponorn® zahradn² a dren§ģn² ļerpadlo **KRAFT&DELE WDS2425** o jmenovit®m pś²konu **2 200 W** pśedstavuje vysoce spolehliv® a energeticky ¼sporn® pśeļerp§vac² zaś²zen² s vĪstupn²m hrdlem **1" (25 mm)**, kter® dosahuje mimoś§dn®ho prŢtoku aģ **15 000 litrŢ za hodinu** a hydrostatick®ho vĪtlaku aģ **12 metrŢ**. Model WDS2425 je koncipov§n s **manu§ln²m s²ŠovĪm sp²n§n²m** bez extern²ho plov§kov®ho sp²naļe, coģ z nŋj ļin² ide§ln² volbu pro ploģn® odvodŕov§n² zatopenĪch sklepŢ, baz®nŢ, reten¦n²ch n§drģ² na deģŝovou vodu a zahradn²ch jez²rek aģ na minim§ln² zbytkovou hladinu 15 mm. TichĪ asynchronn² elektromotor s n²zkou proudovou n§roļnost² a bimetalovou ochranou zaruļuje bezprobl®movĪ provoz i pśi dlouhodob®m zavlaģov§n² zahrady.

Technickĭ a provozn² parametr	Specifikace zahradn²ho agreg§tu WDS2425 (manu§ln²)
Model a typov® ozna¦en²	KRAFT&DELE WDS2425
Typ zaś²zen²	Ponorn® dren§ģn² a kalov® ļerpadlo bez plov§ku
Nap§jec² napŋt² / frekvence	230 V ~ 50 Hz
JmenovitĪ pś²kon elektromotoru	2 200 W (2,2 kW)
Maxim§ln² ļerpac² vĪkon	15 000 l/h (250 l/min)
Maxim§ln² dopravn² vĪģka (vĪtlak)	17 metrŢ
Maxim§ln² ponorn§ hloubka	7 metrŢ
PrŢmŋr vĪtla¦n®ho hrdla	1" (25 mm / hadicovĪ n§trubek)
ZpŢsob provozu a sp²n§n²	Manu§ln² sp²n§n² (bez plov§ku, moģnost extern²ho sp²naļe)
PrŢchodnost neļistot	do 4 ï 5 mm
Materi§lov® proveden² skś²nŋ	Jakostn² litina / antikorozn² nerezov§ ocel
Tŋsnŋn² hś²dele ļerpadla	Mechanick§ uhl²kovo-keramick§ ucp§vka v oleji
Maxim§ln² teplota ļerpan®ho m®dia	+35 śC
StupeŕK kryt³ a elektrick§ tś²da	IP68 (trvalĪ ponor) / Tś²da I
Hmotnost a d®lka kabelu	cca 7,5 kg / cca 8,5 m s vidlic² Schuko

KONSTRUKĻNĺ SESTAVY, TICHħ MOTOR A UNIVERZĆLNĺ RYCHLOSPOJKA 1"

Đsporn Ī a tichĪ asynchronn² motor 2 200 W

Vysok§ elektrick§ ¼ļinnost: Optimalizovan® mŋdŋn® vinut² statoru dosahuje vysok®ho kroutic²ho momentu pśi stabiln²m odbŋru proudu 9,6 A.
TichĪ hydrodynamickĪ chod: Asynchronn² bezkart§ļov§ konstrukce nevytv§ś² jiskśen² ani mechanickĪ hluk; hladina akustick®ho tlaku nepśesahuje 68 dB(A).
Bimetalov§ tepeln§ pojistka: V pś²padŋ pśet²ģen² nebo nedostatku chlazen² automaticky vypne nap§jen² pśi teplotŋ 130 śC.

Univerz§ln² rychlospojka 1" (25 mm) a manu§ln² reģim

Rychl® napojen² hadic D25: Sou¦§st² je trn a bajonetov§ rychlospojka kompatibiln² se spir§lovĪmi hadicemi i poģ§rn²mi zploģtitelnĪmi hadicemi 1".
Ploģn® ods§v§n² bez plov§ku: Absence vis²c²ho plov§ku umoģŕuje um²stit ļerpadlo do ¼zkĪch ģachet a od¦erpat vodu t®mŋŝ ke dnu n§doby.
Kompaktn² hmotnost 7,4 kg: PevnĪ pl§ģŝ z houģevnat®ho termoplastu s ergonomickĪm madlem umoģŕuje snadn® pśen§ģen² po cel® zahradŋ.

BEZPEĻNOSTNĉ PŕEDPISY PRO ZAHRADNĉ A DRENĆĢNĉ ĻERPADLA (ĻSN EN 60335-2-41)

Pŝi provozu elektrick®ho zapustn®ho ļerpadla **WDS2425** na zahradŋ a v dom§cnosti je prvoŝad® dodrģovat z§sady elektrick® bezpeļnosti a ochrany zdrav² osob.

NEBEZPEĻĉ ĐRAZU ELEKTRICKĥM PROUDEM ï OCHRANA OSOB VE VOĎn!

1. PŕĉSNĥ ZĆKAZ KOUPĆNĉ A VSTUPU DO VODY: Ļerpadlo se NESMĉ pouģ²vat v zahradn²ch baz®nech, koupac²ch jez²rk§ch ani n§drģ²ch, pokud se v nich nach§zej² lid® nebo dom§c² zv²šata! Pŝed vstupem do vody ļerpadlo vģdy odpojte vytaģen²m vidlice ze z§suvky!
2. POVINNĖ ZAPOJENĉ PŕES RCD (30 mA): Z§suvkovĪ obvod mus² bĪt povinnŋ chr§nŋn proudovĪm chr§niļem s reziduĝln²m vybavovac²m proudem Iœn Ò 30 mA dle normy ĻSN 33 2000-4-41!
3. ZĆKAZ TAHĆNĉ ZA KABEL: Pŝem²sŝov§n² ļerpadla za pŝ²vodn² kabel H07RN-F vede k poģkozen² hermetick® kabelov® vĪvodky a vniknut² vody k elektrick®mu vinut²!

PROVOZNĉ PODMĉNKY, NAPĆJECĉ Sĉş A OMEZENĉ MĖDIĉ

Elektrick§ instalace a prodluģovac² veden²

- **Standardn² s²Š 230 V / 50 Hz:** Kol²s§n² s²šov®ho napŋt² nesm² pŝekroļit Ñ10 % (207 V aģ 253 V), jinak doch§z² k pŝehŝ²v§n² motoru.
- **PrŢŝez prodluģovac²ho kabelu:** Pro d®lky do 25 m pouģijte minim§ln² prŢŝez 1,5 mmļ s pryģovĪm plŠgtŋm odolnĪm povŋtrnostn²m vlivŢm.
- **Z§suvka ve venkovn²m proveden²:** Venkovn² z§suvka mus² splŘovat kryt² minim§lnŋ IP44 a m²t funkļn² ochrannĪ kol²k PE.
- **Ochrana pŝed sekaļkami a vozidly:** Pŝ²vodn² kabel veŅte mimo pojezdov® dr§hy travn²ch sekaļek a zahradn² techniky.

Povolen§ a zak§zan§ ļerpan§ m®dia

- **Pŝ²pustn§ m®dia:** Ļist§ voda, deģŝov§ voda ze sudŢ, baz®nov§ voda s n²zkou koncentrac² chl·ru, m²rnŋ zakalen§ dren§ģn² voda.
- **ZĆKAZ PĉSKU A ĠŤnRKU:** P²sek a ostr® kam²nky zpŢsobuj² bleskov® obrouģen² lopatek obŋģn®ho kola Noryl a vydŝen² komory.
- **ZĆKAZ HOŕLAVIN A CHEMIKĆLIĉ:** Z§kaz ļerp§n² nafty, benz²nu, olejŢ, louhŢ, kyselin i kapalin obsahuj²c²ch organick§ rozpouģtŋdla.
- **Teplotn² limit +35 ÁC:** Hork§ voda zpŢsobuje tepeln® pŝet²ģen² a rychl® zniļen² mechanick® ucp§vky.

UPOZORŇnNĉ: MANUĆLNĉ PROVOZ BEZ AUTOMATICKĖHO ODPOJENĉ!

Ļerpadlo WDS2425 nedisponuje plov§kovĪm sp²naļem. Po zapojen² vidlice do z§suvky bŋģ² nepŝetrģitŋ. Obsluha je povinna prŢbŋģnŋ sledovat odļerp§v§n² a v okamģiku, kdy hladina klesne k sac²m otvorŢm a ļerpadlo zaļne nas§vat vzduch, ihned zaŝ²zen² vypnout!

KONSTRUKĻNĉ SESTAVA, HYDRAULICK£ HRDLO 1" A VOLBA HADIC WDS2425

Konstrukce dren§ģn²ho ⌋erpadla **WDS2425** klade dŢraz na lehkost, odolnost proti n§razŢm a maxim§ln² flexibilitu pśipojen² zahradn²ch i prŢmyslovĪch hadic:

Konstruk⌋n² d²l	Materi§lov§ specifikace	Funk⌋n² charakteristika a vĪhody
Ergonomick§ transportn² rukojeŠ	N§razuvzdornĪ kopolymer PP / PA6	IntegrovanĪ ¼chyt pro nosn® spouģtŋc² lano a pohodln® pśen§ģen² v jedn® ruce.
Vnŋjģ² pl§ģŠ ⌋erpadla	Termoplast s vysokou houģevnatost²	Stoprocentn² odolnost vŢ⌋i korozi, zahradn²m hnojivŢm i venkovn²mu UV z§śen².
Hś²del motoru	Jakostn² nerezov§ ocel AISI 304	Zaru⌋uje absolutn² odolnost proti korozi ve vodn²m prostśed² a dlouhou ģivotnost ucp§vky.
Obŋģn® hydrodynamick® kolo	Technopolymer Noryl vyztuģenĪ sklem	N²zk§ rota⌋n² setrva⌋nost, hladkĪ povrch sniģuj²c² hydraulick® ztr§ty a tichĪ bŋh.
Hś²delov® tŋsnŋn²	Mechanick§ ucp§vka uhl²k/keramika + gufero	Dvojit§ bari®ra chr§n²c² stator motoru pśed vniknut²m vlhkosti a tlakov® vody.
VĪtla⌋nĪ adapt®r 1" (25 mm)	MosaznĪ / kompozitn² rychlospojkovĪ adapt®r	Kompatibiln² s hadicovĪmi sponami, rychlospojkami GEKA i bajonety pro hasi⌋sk® hadice D25.

Pravidla pro pśipojen² hadic 1" (25 mm)

- **Vyuģit² pln® svŋtlosti 1" (25 mm):** Pro dosaģen² deklarovan®ho vĪkonu 15 000 l/h pouģ²vejte hadice o vnitŠn²m prŢmŋru min. 25 mm.
- **Redukce na zahradn² hadice 1/2" nebo 3/4":** Pouģit² bŋģn® zahradn² hadice 1/2" razantnŋ sn²ģ² prŢtok pod 4 000 l/h v dŢsledku hydraulick®ho tśen².
- **Poģ§rn² hadice D25 (zploģtitelnž):** Ide§ln² pro rychl® od⌋erp§v§n² baz®nŢ a sklepŢ na voln® prostranstv².
- **Fixace sponou:** Hadici nasazenou na trn vģdy pevnŋ zajistŋte nerezovou hadicovou sponou W2/W4.

Um²stŋn² v n§drģ²ch a vy⌋erp§n² do dna

- **Rovn® a pevn® dno:** Ļerpadlo postavte na pevnou podloģku (napś. betonov® dno baz®nu nebo dlaģdici), aby nenas§valo bahno.
- **Ods§t² na zbytkovĪch 15 mm:** V manu§ln²m reģimu lze vodu od⌋erpat aģ na ¼roveŔ cca 15 ï 20 mm, kdy sac² mś²ģka jeģtŋ zŢst§v§ ponošena.
- **Zavŋģen² na lanŋ:** Pśi spouģtŋn² do hlubokĪch reten⌋n²ch j²mek pouģijte nosn® lanko provle⌋en® okem madla.
- **Prevence v²Śen² sedimentŢ:** V sudech na deģŠovou vodu zavŋste ⌋erpadlo cca 10 cm nade dnem.

PRACOVNĉ POSTUP: SPUĠŤnNĉ, ODVZDUĠŇnNĉ A ODSĆVĆNĉ HLADINY WDS2425

Pŝi uv§dĎn² zahradn²ho ļerpadla **WDS2425** do provozu dodrǵujte n§sleduj²c² technologickĪ sled krokŢ:

1. **Mont§ǧ vĪtla¦n®ho veden²:** Na vĪtla¦n® hrdlo 1" naǵroubujte hadicovĪ adapt®r. Pevnĝ nasaĻte hadici 25 mm a dot§hnĎte sponu. Hadici rozviŕte bez zalomen².
2. **Uv§z§n² spouǵtĎc²ho lanka:** K nosn®mu madlu uvaǵte pevn® syntetick® lanko odoln® vŢ¦i vodĝ o nosnosti minim§lnĝ 30 kg.
3. **Ponoŝen² a odvzduǵnĎn² komory:** Ponoŝte ļerpadlo ǵikmo pod hladinu, aby zpod sac²ho koǵe a z komory obĎǵn®ho kola unikl veǵkerĪ vzduch.
4. **Usazen² na pracovn² pozici:** Ļerpadlo postavte svisle na dno n§drǵe nebo jej ponechte viset na nosn®m lanku v poǵadovan® vĪǵce.
5. **Pŝipojen² k elektrick® s²ti:** Zasuŕte vidlici kabelu do chr§nĎn® z§suvky 230 V. Ļerpadlo za¦ne okamǵitĝ tla¦it vodu do vĪtla¦n® hadice.
6. **PrŢbĎǵn§ kontrola a v¦asn® vypnut²:** Vzhledem k manu§ln²mu proveden² nenech§vejte ļerpadlo bez dozoru! Pŝi dosaǵen² minim§ln² hladiny vyt§hnĎte vidlici ze z§suvky!

PRAVIDLA CHLAZENĉ ASYNCHRONNĉHO MOTORU A OCHRANA PŕED SUCHOBŉHEM

KapalinovĪ odvod tepla pl§ǧtĎm

- Teplo vyprodukovan® statorem o pŝ²konu 2 200 W je pŝed§v§no stĎnĝ pl§ǧtĝ a odv§dĎno okoln² ļerpanou vodou.
- **Optim§ln² chlazen²:** Nast§v§ pŝi pln®m ponoŝen² cel®ho tĎlesa ļerpadla do vody.
- **Provoz pŝi n²zk® hladinĎ:** Je pŝ²pustnĪ pouze po omezenou dobu nezbytnĝ nutnou k do¦erp§n² n§drǵe (max. 15 minut), aby nedoǵlo k akumulaci tepla v hlavĝ motoru.

Chov§n² tepeln® pojistky vinut²

- IntegrovanĪ bimetalovĪ sp²na¦ monitoruje teplotu mĎdĎn®ho vinut² statoru.
- **Vybaven² pŝi pŝeh§§t²:** Pokud teplota pŝekro¦² 130 ÁC, kontakt se rozpoj² a motor se okamǵitĝ zastav².
- **AutomatickĪ reset:** Po ochlazen² motoru (cca 15ï20 minut) pojistka obvod opĎt sepne. PŠed opĎtovnĪm spuǵtĎn²m vǵak odstraŕte pŝ²¦inu pŝehŝ§t²!

ZĆKAZ CHODU NASUCHO (DRY RUNNING)!

Nikdy nenech§vejte ļerpadlo bĎǵet nasucho! Mechanick§ keramick§ ucp§vka vyǵaduje vodn² film k promaz§v§n² kluznĪch ploch. Bez pŝ²tomnosti vody dojde vlivem tŝen² k poǵkozen² tĎsnic²ch ploǵek do nĎkolika des²tek sekund, coǵ zpŢsob² prŢsak vody k motoru a ztr§tu z§ruky!

PRAVIDELNÉ ĐDRĢBA, ĮIĠŤnNĉ HYDRAULIKY A ZAZIMOVĆNĉ WDS2425

Ļerpadlo **WDS2425** vyġaduje minim§ln² ¼drġbu, avġak pravideln§ kontrola sac²ch otvorŢ a spr§vn® zazimov§n² jsou nezbytn® pro mnohaletÍ bezporuchovÍ provoz:

Servisn² prvek	Doporu|enÍ interval	PoġadovanÍ technologickÍ ¼kon a metodika |iġtƆn²
Sac² mś²ġ a spodn² komora	Po kaġd®m od|erp§v§n²	Opl§chnout tlakovou |istou vodou; odstranit napadan® jehli|², list², šasy a zbytky rostlin ze sac²ch otvorŢ.
Propl§chnut² hydrauliky	Po |erp§n² zne|iġtƆn® vody	Ponošit |erpadlo do kbel²ku nebo n§drġe s |istou vodou a nechat bƆġet 1 aġ 2 minuty pro dokonalÍ proplach.
Pś²vodn² kabel a vÍvodka	Pśed kaġdÍm spuġtƆn²m	Zkontrolovat celistvost pryġe; ovƆšit, ġe kabel nen² sk²pnutÍ ani zpuchśelÍ a vÍvodka tƆsnƆ dol®h§ k tƆlu.
ObƆġn® kolo Noryl	Pśi poklesu vÍtlaku	Pśezkouġet prŢchodnost kan§lkŢ lopatek; pś²padn® namotan® vlasce, prov§zky a vlasy ġetrnƆ odstranit pinzetou.
ElektrickÍ izola|n² stav	1Í ro|nƆ (pśed sez·nou)	Pśezkouġet izola|n² stav v odborn®m elektrotechnick®m servisu; ovƆšit spr§vnou funkci proudov®ho chr§ni|e RCD.

POSTUP ZAZIMOVĆNĉ ZAHRADNĉHO ĮERPADLA

Ochrana pśed mrazem a vypuġtƆn² vody

- Pśed pś²chodem prvn²ch mrazŢ **|erpadlo vyjmƆte z nądrġe, sudu i jez²rka**!
- Zmrzlś voda v hydraulick® komośe expanduje a roztrhne kompozitn² plšġŚ i obƆġn® kolo.
- Ļerpadlo oto|te vÍtla|nÍm hrdlem dolŢ a nechte dŢkladnƆ vyt®ct veġkerou zbytkovou vodu.
- Povrch osuġte had²kem a uloġte na such®m m²stƆ pśi teplot§ch od +5 ÁC do +35 ÁC.

UskladnƆn² pś²vodn²ho kabelu a hadic

- Pś²vodn² kabel H07RN-F volnƆ sviŕte do kruhu bez ostrÍch zlomŢ.
- **ZĆKAZ TŤnSN£HO NAVĉJEN OKOLO TŤnLA:** Ostr® ohyby v m²stƆ vÍvodky vedou k ¼navovÍm lomŢm mƆdƆnÍch ġil kabelu!
- VÍtla|nou hadici propl§chnƆte, vysuġte a uskladnƆte rozvinutou nebo volnƆ sto|enou.
- Rychlospojky a tƆsnƆn² oġetśete tenkou vrstvou silikonov®ho oleje proti st§rnut².

KONTROLA PŘED JARNĉM SPUĠŤnNĉM

Po zimn²m skladov§n² zkontrolujte voln® ot§|en² hś²dele pooto|en²m obƆġn®ho kola ġroubov§kem pśes spodn² sac² otvory. ProvƆšte, ġe kabel nebyl bƆhem zimy poġkozen hlodavci.

TABULKA DIAGNOSTIKY PROVOZNĺCH ZĆVAD A JEJICH ODSTRANŕnNĺ WDS2425

PŚi pś²padn®m vĪpadku funkce nebo sn²ģen² vĪkonu zahradn²ho ļerpadla postupujte podle t®to pśehledn® diagnostick® tabulky:

Pozorovan§ z§vada	P Ś²ļina provozn²ho selh§n²	Postup n§pravy a odstranD n² probl®mu
Ļerpadlo se po zapojen² do z§suvky nerozbDhne.	Z§suvka bez napDt²; vybavenĪ jisti┤ nebo proudovĪ chr§ni┤; poģkozenĪ pś²vodn² kabel nebo vidlice.	Zkontrolovat pś²tomnost napDt² v s²ti; provDŝit stav domovn²ho jisti┤e; nechat zkontrolovat kabel v servisu.
Motor bzu┤², ale ne┤erp§ a neto┤² se.	Zablokovan® obDģn® kolo kam²nkem, ģiģkou nebo vDtvi┤kou; vadnĪ rozbDhovĪ kondenz§tor motoru.	Ihned odpojit od s²tD! Vy┤istit prostor obDģn®ho kola; kondenz§tor nechat vymDnit v autorizovan®m servisu.
Ļerpadlo bDģ², ale z hadice nevyt®k§ voda.	Vzduchov╠ polģt§ś v hydraulick® komoś e; pśelomen§ nebo ucpan§ vĪtla┤n§ hadice; pokles hladiny.	Ļerpadlo naklonit pod vodou pro odvzduģnDn²; narovnat a zkontrolovat hadici; ponoŝit ļerpadlo hloubDji do vody.
VĪraznD sn²ģenĪ prĮtok a tlak vody.	Zanesen§ sac² mś²ģka list²m; pś²liģ dlouh§ nebo ½zk§ hadice (1/2"); opotśeben® obDģn® kolo Noryl.	Vy┤istit sac² koģ; pśejĪt na hadici o pln®m prĮmDru 1" (25 mm); opotśeben® kolo vymDnit v servisu.
Ļerpadlo se po cca 10ï15 minut§ch chodu vypne.	Reakce tepeln® bimetalov® pojistky motoru kvĮli ļerp§n² hork® vody (>35 ÁC) nebo suchobDhu.	Nechat motor 20 minut vychladnout; zajistit st§lĪ pś²tok studen® vody; zamezit chodu nasucho.
Okamģit® vybaven² proudov®ho chr§ni┤e (RCD).	PrĮraz elektrick® izolace; vniknut² vody do motoru pśes poģkozenou ucp§vku nebo proraģenĪ kabel.	Pś²snĪ z§kaz dalģ²ho pouģ²v§n²! Vyjmout z vody a odeslat na odbornou opravu do autorizovan®ho servisu.

AUTORIZOVANĆ DISTRIBUCE A SERVIS V ĻESK£ REPUBLICE

OFICIĆLNĺ DOVOZCE A TECHNICK£ ZĆZEMĺ KRAFT&DELE

VĪhradn² distribuci, z§ru┤n² garanci a dod§vky origin§ln²ho pś²sluģenstv² pro ļerpadlo **KRAFT&DELE WDS2425** zajiģŝuje:
NejedlĪ s.r.o. Å Autorizovan╠ distributor zahradn² a ļerpac² techniky KRAFT&DELE Å E-shop a servis: **www.nasenaradi.cz**
Skladem trvale k dispozici: n§hradn² obDģn§ kola Noryl, tDsnic² sady ucp§vek, hadicov® rychlospojky 1" (25 mm), spir§lov® a zploģtiteln® hadice D25 i rozbDhov® kondenz§tory.

EKOLOGICKĆ LIKVIDACE ODPADš DLE ZĆKONA Ļ. 541/2020 SB.

Vyslouģil§ zahradn² ļerpadla jsou elektroodpadem a nesm² skon┤it ve smDsn®m komun§ln²m odpadu! Pśedejte nefunk┤n² zaŚ²zen² k odborn® recyklaci na sbDrnĪ dvĮr v reģimu zpDtn®ho odbDru elektrozaŚ²zen² (katalogov® ┤²slo odpadu **20 01 36 ï VyŝazenÝ elektrick® a elektronick® zaŚ²zen²**). Jednotliv® roztŚ²dDn® materišly: mDdDn® dr§ty vinut² (**17 04 01 ï MDĮ**), plastovĪ pl§gŝ z polypropylenu (**16 01 19 ï Plasty**), nerezov§ hŚ²del motoru (**17 04 05 ï Ģelezo a ocel**). KartonovĪ obal a n§vod vhoĮte do modr®ho kontejneru na pap²r (**15 01 01 ï Pap²rov® a lepenkov® obaly**).

Å Strojovŕ pčeloĥeno

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ (EC DECLARATION OF CONFORMITY)

Výrobce / Dovozce do EU: FOREINTRADE S.A.

Sídlo společnosti: ul. Graniczna 41, 05-555 Tarczyn, Polsko

IČ / DIČ (NIP / REGON): PL5213642398 / 146487290

Tímto prohlašuje na svou výhradní odpovědnost, že výrobek / zařízení:

Výrobek: Ponorné kalové čerpadlo na čistou a znečištěnou vodu 2200 W

Značka: KRAFT&DELE • **Typové označení:** WDS2425 • **EAN:** 5903175338440

Funkce a určení: Rychlé odvodňovací zatopení prostor, odčerpávání kalové a děšťové vody z retenčních nádrží, bazénů a stavebních výkopů

Splňuje výše uvedená příslušná ustanovení následujících směrnic Evropského parlamentu a Rady:

- **2006/42/ES** – Směrnice Evropského parlamentu a Rady o strojních zařízeních (MD)
- **2014/35/EU** – Směrnice Evropského parlamentu a Rady o zařízeních nízkého napětí (LVD)
- **2014/30/EU** – Směrnice Evropského parlamentu a Rady o elektromagnetické kompatibilitě (EMC)
- **2011/65/EU** – Směrnice o omezení použití některých nebezpečných látek v EEZ (RoHS II & 2015/863/EU)

A byl navržen a vyroben v souladu s následujícími harmonizovanými normami:

ČSN EN ISO 12100:2011 • ČSN EN 60335-1 ed.3:2012 • ČSN EN 60335-2-41 ed.2:2004 • ČSN EN 62233:2008 • ČSN EN 55014-1 ed.5:2021 • ČSN EN 55014-2 ed.3:2021

Místo a datum vydání:
Tarczyn, 15. ledna 2026

Osoba zmocněná k sestavení technické dokumentace:
Krzysztof Forein, Předseda představenstva FOREINTRADE S.A.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A DISTRIBUCE PRO ČESKOU REPUBLIKU

Na výrobky značky **KRAFT&DELE** poskytuje autorizovaný distributor **Nejedlý s.r.o.** zřízený v dílně **24 měsíců** pro koncového spotřebitele (fyzické osoby žijící se obchodním záměrem) a **12 měsíců** pro podnikatelské subjekty (nákup na IČO). Záruka se vztahuje na veškeré výrobní vady, vady materiálu i montážní vady vzniklé při řádném užívání v souladu s účelem k obsluze.

Záruka se nevztahuje na opotřebení těsnění hřídele a oběžného kola, na spálení motoru způsobené chodem nasucho, na mechanické poškození způsobené pádem zařízení i tahání za kabel, na čerpání kapalin s příměsí a kameny a na škody vzniklé zamrznutím zbytkové kapaliny v tělese čerpadla.

Autorizovaný distributor a servis v ČR

Nejedlý s.r.o.
Na Záměstí 1518/9, 140 00 Praha 4 • IČ: 04652981
Technická podpora a servis: **servis@nasenaradi.cz**
Oficiální internetový obchod: **www.nasenaradi.cz**

Ekologická likvidace a ochrana prostředí

Likvidace výrobku a obalů se řídí předpisem **Zákon č. 541/2020 Sb.**, o odpadech.
Obalové materiály vyloučil zařízení odevzdejte k ekologické recyklaci:
• **15 01 01** – Papírové a lepenkové obaly (prodejní karton, přepravní krabice)
• **15 01 02** – Plastové obaly (ochranné PE fólie a obalové výplně)
• **20 01 36 / 16 02 14** – Vyřazená elektrická a elektronická zařízení (elektroodpad dle zákona č. 541/2020 Sb.)
• **16 01 17 / 17 04 05** – Kovy a litinové slitiny (ekologické recyklace ve sběrných surovinách)

PROTOKOL O VSTUPNÍ KONTROLE JAKOSTI (QC PROTOCOL)

Datum kontroly	Kontrolní pracoviště / Zkušební autorita	Předmět a rozsah provedené kontroly	Výsledek
15. 01. 2026	Foreintrade S.A. QC Dept.	Výstupní revize elektrické bezpečnosti, kontrola izolačního odporu vinutí a hermetičnosti těsnění hřídele	**SCHVÁLENO (PASS)**
18. 02. 2026	Nejedlý s.r.o. – Přejímací kontrola	Vstupní kontrola čerpadla, ověření jmenovitého příkonu 2 200 W a chodu litinového oběžného kola	**SCHVÁLENO (PASS)**
10. 05. 2026	Autorizovaný servis Kraft&Dele ČR	Hydraulická zkouška výtlaku 17 m a ověření maximálního čerpacího kapacity 15 000 l/h	**SCHVÁLENO (PASS)**
20. 08. 2026	Technické oddělení www.nasenaradi.cz	Dlouhodobý zátěžový test nepřetržitého běhu, kontrola funkce tepelné ochrany a stupně krytí IP68	**SCHVÁLENO (PASS)**