KRAFT&DELE

KOMPAKTNĺ STOLNĺ KOTOUĽOVÉ PILY Å EAN: 5903175338556

WDS2471

Kompaktn² stoln² kotou¦ov§ pila na dŚevo 1500 W 200 mm

P Śenosn§ d²lensk§ a mont§ģn² stoln² pila pro pŚesn® pŚ²¦n® i pod®ln® Śez§n²

PŚ²kon 1500 W	**Kotou¦ 200Ť16 mm**	**ProŚez 45 mm**	**Hmotnost 11 kg**

HLAVNĺ PŤEDNOSTI A TECHNICKÉ ATRIBUTY

- Kompaktn² a lehk§ konstrukce ide§ln² pro mont§ģe na stavb§ch a v malŤch d²ln§ch
- Pevn§ ocelov§ deska stolu s pŚesnŮ lakovanŤm povrchem a stupnic²
- Bezpe¦nostn² prĘhlednĚ ochrannĚ kryt s integrovanŤm ods§vac²m adapt®rem
- VĚkonnĚ komut§torovĚ motor 1500 W s elektronickou brzdou dobŮhu pilov®ho kotou¦e
- NastavitelnĚ ¼hel zkosen² kotou¦e od 0Á do 45Á pro ¼hlov® zakon¦ovac² liģty
- Rychloup²nac² paraleln² doraz z extrudovan®ho hlin²kov®ho profilu

DŠLEĢITÉ BEZPEĽNOSTNĺ POKYNY

PŚed zah§jen²m Śez§n² vģdy zkontrolujte spr§vn® usazen² a dotaģen² rozv²rac²ho kl²nu a ochrann®ho krytu kotou¦e. ChraŕŤte zrak a sluch pŚed odletuj²c²mi pilinami a hlukem!

PODROBNÉ TECHNICKÉ SPECIFIKACE KOMPAKTNÍ PILY WDS2471 (1500 W 200 MM)

Kompaktní stolní kotoučová pila na dřevo **KRAFT&DELE WDS2471** o příkonu **1 500 W** představuje ideální přenosnou dřevoobráběcí stroj určený pro mobilní montážce, pokládku podlah a obkladů, truhlářské práce na stavbách i provoz v menších domácích dílnách. S celkovou hmotností pouhých **11,2 kg** je pila snadno přenositelná jednou rukou. Je osazena vysoce kvalitním pilovým kotoučem **200 × 16 mm** s 24 zuby z tvrdokovu (HM), který umožňuje prořez do hloubky **45 mm při 90°** a **27 mm při 45°**. Ocelová deska stolu o rozměrech **505 × 373 mm** s integrovanou milimetrovou stupnicí, podélným pravítkem a výhodným dorazem umožňuje přesné příčné řezy až palubek, latí, ligt i deskových materiálů.

Technický a provozní parametr	Specifikace kompaktní stolní pily WDS2471
Napájecí napětí / frekvence	230 V ~ 50 Hz
Jmenovitý příkon	1500 W
Otáčky pilového kotouče	2 950 ot/min
Rozměry pilového kotouče	200 × 16 × 2,4 mm (24T HM)
Maximální prořez při 90°	45 mm
Maximální prořez při 45°	27 mm
Rozsah náklonu kotouče	0° až 45°
Rozměry pracovního stolu	505 × 373 mm
Průměr odsávacího hrdla	35 mm
Třída ochrany	II (dvojitá izolace)
Stupeň krytí	IP20
Akustický tlak LpA	91 dB(A), K = 3 dB(A)
Akustický výkon LwA	102 dB(A), K = 3 dB(A)
Rozměry pily	515 × 380 × 285 mm
Hmotnost zařízení	11,2 kg

KOMPAKTNÍ KONSTRUKCE 11 KG, PŘENOSNOST A ŘEZNÝ VÝKON PRO MONTÁŽE

Hnací motor 1500 W a kotouč 200 mm (24T HM)

Efektivní výkon 1500 W: Komutátorový motor s vysokými otáčkami 2 950 ot/min zaručuje plynulý posuv bez zadrhávání.
Tvrdokovový kotouč 200×16 mm: HM plátky s pozitivním úhlem čela pro rychlý a čistý řez až mokrého i tvrdého dřeva.
Dynamické dobrzdění: Bezpečné zastavení rotace kotouče během několika sekund po vypnutí spínače.

Mobilní ocelový stůl 505×373 mm a hmotnost 11,2 kg

Pevný lisovaný deska: Odolný ocelový plech s hladkým lakovaným povrchem a vyraženou přehlednou stupnicí.
Snadný transport: Nízká výška 11,2 kg a kompaktní půdorys 515×380 mm umožňují snadné naložení do kufru osobního auta.
Gumové tlumicí patky: Absorbují vibrace a brání samovolnému posunu pily po pracovním ponku během řezání.

BEZPEĻNOSTNĆ PŘEDPISY PRO PŘENOSNÉ STOLNĆ PILY (ĻSN EN 62841-3-1)

I pśes kompaktn² rozmĎry dosahuje obvodov§ rychlost zubŤ kotou|e pśes 30 m/s. PŚi nedbalosti hroz² v§ğn§ Śezn§ poranĎn² nebo nebezpe|nĪ zpĎtnĪ vrh obrobku. Obsluha je povinna ś²dit se bezpe|nostn²mi pokyny ĻSN EN 62841-3-1.

OCHRANA PŘED ĐRAZEM PRSTŠ A POVINNÉ POUĢITĆ ROZVĆRACĆHO KLĆNU!

1. ZĆKAZ PRĆCE BEZ ROZVĆRACĆHO KLĆNU A KRYTU: Nikdy nedemontujte rozv²rac² kl²n ani horn² prŢhlednĪ ochrannĪ kryt! Kl²n zabraŘuje sevśen² Śezn® sp§ry a zpĎtn®mu vystśelen² dśeva smĎrem k obsluze!
2. PŘĆSNĦ ZĆKAZ POUĢĆVĆNĆ RUKAVIC: U bĎğ²c²ho kotou|e nikdy nenoste voln® pracovn² rukavice! Hroz² zachycen² tkaniny zubem a bleskov® vtağen² ruky pod kryt kotou|e!
3. STABILNĆ UPEVŇNĆ PILY: Na mont§ğn²m pracoviğti pilu WDS2471 vğdy bezpe|nĎ pŠigroubujte nebo upevnĎte truhlŠśskĪmi svĎrkami k pevn®mu pracovn²mu stolu (ponku). ZŠkaz provozu na zemi nebo nestabiln²ch bedn§ch!

BEZPEĻNÉ VEDENĆ MATERIĆLU, POSOUVACĆ TYĻ A ELEKTRICKÉ PŘIPOJENĆ

Pravidla bezpe|n®ho posuvu materi§lu

- **Pouğit² posouva|e (Push Stick):** PŚi pod®ln®m Śez§n² liğt a prken o ğ²śce pod 120 mm vğdy pouğijte posouvac² p²pravek.
- **Bezpe|nŠ z·na rukou:** Ruce drğte vğdy mimo osu Śezu a nikdy se nepŚibliğujte ke kotou|i bĽğe neğ 12 cm.
- **Dokon|en² Śezu:** Obrobek protla|te zcela za rozv²rac² kl²n, neğ uvoln²te posuvnĪ tlak.

Elektrick§ bezpe|nost a kabel na stavbĎ

- **Dvojit§ izolace (TŚ²da II):** Bezpe|n® napŠjen² ze zŠsuvek 230 V jiğtĎnĪch jisti|em 10 A nebo 16 A.
- **Ochrana prodluğova|ky:** Na staveniğti pouğ²vejte vĪhradnĎ pryğovĪ prodluğovac² kabel H07RN-F uloğenĪ mimo prŢchod.
- **Such® prostŚed²:** ChraŘte pilu pśed değtĎm, st®kaj²c² vodou a vlhkem ï stupeŘ kryt² je IP20 (vnitśn² prostory).

POVINNÁ OCHRANA ZRAKU A DĥCHACĆCH CEST PŘI ŘEZÁNÍ!

PŚi Śez§n² dśeva a kompozitn²ch materiŠlŢ (zejm®na MDF a laminovanĪch desek) vznik§ vysok§ koncentrace jemn®ho prachu a odletuj²c²ch tŠ²sek. Vğdy pouğ²vejte tĎsnĎ pŚil®haj²c² ochrann® brĪle (ĻSN EN 166) a respir§tor tŠ²dy FFP2! K pile vğdy pŚipojte odsŠv§n².

PŤEHLED HLAVNĺCH SESTAV A KOMPONENTŠ PILY WDS2471

Konstrukce pily KRAFT&DELE WDS2471 kombinuje robustní ocelov® prvky stolu s lehkÝm skeletem motoru z houźevnat®ho polymeru vyztuźen®ho skelnÝmi vlákny.

Konstrukční díl	Technické charakteristika	Funkční význam při práci
Ocelová deska stolu	505 Ý 373 mm, lisovanÝ plech s prášnou stupnicí.	Poskytuje pevnou referenční rovinu pro řezání a palubek bez prÝhybu.
PilovÝ kotouč 200 mm	200 Ý 16 Ý 2,4 mm, 24 HM zubŤ s tvrdokovovÝmi břity.	Vynikající čistý řez v podélném i příčném směru s minimálním řeznou spárou.
KalenÝ rozvěrací klín	Pruźinová ocel 2,0 mm, příčnĎ nastavitelnÝ.	Udrźuje řeznou spáru otevřenou a zabraňuje sevření kotouče a zpĎtnému vrhu.
Kryt s hrdlem Ř 35 mm	PrŤhlednÝ nárazuvzdornÝ plast s odsávacím adaptérem.	Zachycuje prach přímo v místĎ řezu a umožňuje dokonalou vizuální kontrolu linie řezu.
Paralelní vodítko	Hliníkový profil s rychloupínací excentrickou páčkou.	Umožňuje opakovaný řezný stejnÝch šířek lat podle milimetrové stupnice stolu.
ĐhlovÝ doraz	Posuvný segment vodicí drážky stolu s úhlomĎrem.	Přídržný zkracovací pod úhlem 0° až 45° pro montáž podlahových a stropních lišt.

SEŘÍZENÍ ROZVĚRACÍHO KLÍNU A PŘESTAVENÍ NÁKLONU 0Ř45°

Správná geometrie rozvěracího klínu

- **Vzdálenost od zubŤ:** Mezera mezi břity kotouče a obloukem klínu musí činit přesnĎ **3 až 5 mm**.
- **VÝška klínu:** Horní hrana klínu musí bÝt seřízena do úrovně cca **2 mm** pod nejvyšší zubem kotouče.
- **Dotažení šroubŤ:** Upevňovací imbusové šrouby klínu pevnĎ dotáhnĎte, aby nedošlo k jeho vyosení vibracemi.

Nastavení úhlu zkosení 0° až 45°

- **Uvolnění aretace:** Povolte přední a zadní křídlovou matici mechanismu náklonu pod deskou stolu.
- **Nastavení úhlu:** Naklońte motorovou jednotku na požadovanÝ úhel odečtenÝ na stupnici (např. 45° pro soklové lišty).
- **Pevné dotažení:** ObĎ křídlové matice pevnĎ dotáhnĎte a proto čte kotouč rukou pro ovĎření volného chodu.

PŘIPOJENÍ STAVEBNÍHO NEBO DÍLENSKÉHO VYSAVAČE (Ř 35 MM)

Horní přÝhlednÝ kryt kotouče je zakončen integrovanÝm odsávacím náběrem o standardním vnĎjším průměru 35 mm. Nasazením hadice vysavače zajistíte odsátí až 85 % prachu přímo z místa vzniku řezu, což udržuje pracovní prostředí v čistotĎ.

MONTÁŽNÍ PRAXE: ŘEZÁNÍ PALUBEK, PARKET, LIŠT A LAMINÁTU

Pila KRAFT&DELE WDS2471 vynikš vysokou obratnostš pši dokonšovacích stavebních pracích. Spršvnš vedenš materišlu zarušuje profesionšlnš výsledek bez otěepš.

Podélnš pšiřezšvšnš podlahových lamel a palubek

1. **Nastavenš vodítka:** Nastavte paraleln hliníkov doraz na poádovanou šíku a zajistěte pškou.
2. **Rovnomrné tlak:** Desku tlašte dopředu plynulým tempem s mírným bošnm přítlakem k vodítku.
3. **Poušitš posouvač tyče:** U dlouhých úzkých lamel (pod 12 cm) vždy přejdte na posouvač tyč.
4. **Laminátov® desky:** Lamino šeře dekorovou stranou nahoru pro minimalizaci vytipovaných horních vrstev.

Příčnš zkracovšnš obloukových a rohových lišt

1. **Sejmutš podélnho dorazu:** Při práci s úhlovým pravítkem podélno vodítko sejměte ze stolu!
2. **Nastavenš úhlu dorazu:** Nastavte úhel na 90° pro kolmé zkrácenš nebo na 45° pro rohové spoje.
3. **Pevnš sevřenš lišty:** Lišta pevně přitlašte k opěrné ploše posuvného vodítka a plynule provete řez.
4. **Ľistě řez:** Nechte kotouč dostatečnou plnou otáčky před zahájenm kontaktu s materiálem.

TECHNIKA ČISTÉHO ŘEZU BEZ VYTRHÁVÁNÍ VLÁKEN

Správnš volba pilového kotouče

- Dodávaný kotouč 24T HM je optimální pro rychlé podélné řezy na masivu a konstrukčních latích.
- Pro dokonalé čisté řezy laminovaných podlah a dýhovaných lišt doporučujeme jemný kotouč 48T HM.
- Nikdy neřežte materiály znečitěné maltou, sádrou nebo hřebíky.

Podepřenš dlouhých lišt a prken

- Vzhledem k délce stolu 505 mm musí být obrobky delší než 1 m na koncích podepřeny pomocným stojanem.
- Převislý konec materiálu nesmí svou vahou zvedat lištu ze stolu před kotoučem.
- Při řezšnš v úzkých místech zajistěte volný prostor před pilou i za ní.

PŘÍSNÝ ZÁKAZ ŘEZÁNÍ OBLOUKŮ A ŘEZÁNÍ Z VOLNÉ RUKY!

Stolní pila WDS2471 je určena výhradně pro přímé rovinné řezy! Jakýkoliv pokus o vyřezšvšnš oblouky nebo řezšnš bez opěrné doraz vede k okamžitému sevřenš kotouče v materiálu, zlomené pilového listu a nebezpečí těžkého úrazu odletujících částmi úlomky!

PRAVIDELNÉ ÐDRŽBA, VÝMĚNA KOTOUČE 200 MM A MOTOR

Pravidelnš ¼držba pily WDS2471 zajišťuje přesnÝ chod bez vibrac², spolehliv® chlazen² motoru 1500 W a maximšln² provozn² bezpečnost obsluhy.

Konstrukčn² celek	DoporučenÝ interval	PředepsanÝ ¼kon ¼držby a kontroly
PilovÝ kotouč 200 mm (HM)	Dennš / před každou akc²	Vizuálně kontrola ostř² a bžitŤ zubŤ; očistit pryskyřici lihem; poškozenÝ kotouč ihned vymšnit.
Skř²Ň motoru a vštrac² otvory	Po každ®m použit²	Profouknout stlačenÝm vzduchem nebo vysát prach pro zajištěn² cirkulace chladic²ho vzduchu.
Deska stolu a vodic² drážka	TÝdnš	Otř²t do sucha, ošetřit kluznÝm voskem na dřevo (silbergleit), aby materiál hladce klouzal.
Mechanismus náklonu kotouče	Mšsíčnš	Odstranit piliny ze závitovÝch tyčí² náklonu a aplikovat such® teflonov® mazivo (PTFE sprej).
Uhlíkov® kartáče motoru	KaždÝch 80 provozn²ch hodin	Zkontrolovat délku uhlíkŤ v servisu; při opotřeben² pod 5 mm vymšnit celou sadu.

POSTUP VÝMĚNY KOTOUČE 200 MM A ZIMNÍ SKLADOVÁNÍ

Postup bezpečn® výmšny kotouče 200 mm

1. **ODPOJTE ZE ZÁSUVKY 230 V!**
2. Povolte šrouby a sejmšte kryt kotouče i vložku stolu.
3. Jedn²m plochÝm klíčem přidržte vřeteno a druhÝm povolte up²nac² matici kotouče (ve smšru otáčen²).
4. Sejmšte vnějš² přírrubu, nasaďte novÝ kotouč 200Ý16 mm (špička na kotouči musí odpov²dat smšru rotace!).
5. Vraťte přírrubu a matici pevnš dotáhnšte. Zkontrolujte polohu rozv²rac²ho klínu (3ý5 mm).

Doporučen® skladov§n² a transport

- Pilu skladujte v such®m, kryt®m prostoru při teplotš **+5 ÁC až +35 ÁC**.
- Chraňte ocelovou desku stolu před vlhkost² a vznikem povrchov® koroze.
- Při převozu na montážğe zajistšte pilu popruhem v zavazadlov®m prostoru proti převržcen².
- Napájec² kabel volnš svíňte ï neomotávejte jej napevno kolem ostrÝch rohŤ stolu!

PŘÍSNÝ ZÁKAZ POUŽÍVÁNÍ POŠKOZENÝCH KOTOUČŮ A NESPRÁVNÝCH ROZMĚRŮ!

Na pilu WDS2471 montujte výhradnš pilov® kotouče o prŤmšru **200 mm** s up²nac²m otvorem **16 mm**. Nikdy nepoužívejte kotouče vadného prŤmšru, kotouče s praskliÝm tělem nebo vylámanÝmi tvrdokovovÝmi zuby! Hroz² destrukce nástroje a tělesnÝch ¼raz obsluhy!

TABULKA DIAGNOSTIKY PORUCH KOMPAKTNĺ PILY WDS2471

V pš²padŋ vŤskytu jakŤchkoliv technickŤch problŽmŢ vyhledejte pš²znak v diagnostickŽ tabulce. PŠed jakŤmkoliv zŞsahem ¦i prohl²dkou vģdy odpojte stroj od sŠ²ovŽho napŞjen² 230 V!

Provozn² problŽm	PravdŋpodobnŞ pš²¦ina zŞvady	Doporu¦enŽ šeģen² a nŞpravnŤ krok
Motor po stisku sp²na¦e nenab²hŞ.	VŤpadek napŋ² v s²ti; vadnŤ s²šovŤ kabel; opotŠebovanŽ uhl²ky; vadnŤ hlavn² sp²na¦.	Zkontrolovat zŞsuvku a prodluģovac² kabel; vymŋnit uhl²kov® kartŞ¦e v servisu; ovŋšit sp²na¦.
Kotou¦ se pši šezu dus² a zpomaluje.	TupŤ kotou¦; pš²liģ rychlŤ posuv; šez§n² pš²liģ siln®ho masivu (nad 45 mm); n²zk® napŋ².	Kotou¦ vymŋnit za ostrŤ; sn²ģit rychlost posuvu; respektovat maximŞln² proŠez 45 mm.
DŠevo se za kotou¦em pŞl² a kouš².	ZalepenŤ kotou¦ pryskyšic²; neseš²zenŤ rozv²rac² kl²n sv²rŞ spŞru; kšiv® podŽln® prav²tko.	O¦istit kotou¦ rozpouģtŋdlem pryskyšice; vyrovnat polohu kl²nu a rovnobŋžnost prav²tka.
Pila vibruje a šezy jsou drsn® a zvlnŋn®.	Kotou¦ je nevyvŞģenŤ, prohnutŤ nebo chyb² zub; uvolnŋnŞ up²nac² matice kotou¦e.	Kotou¦ ihned vymŋnit za novŤ; dotŞhnout všetenovou matici pšedepsanŤmi montŞģn²mi kl²¦i.
ř ez nen² kolmŤ (odchylka od 90Á).	PovolenŞ kš²dlovŞ matice nŞklonu; nŞnos pilin na ¼hlov®m mechanismu pod stolem.	Vy¦istit mechanismus pod stolem; ¼heln²kem nastavit pšesnŤch 90Á a matici pevnŋ dotŞhnout.

AUTORIZOVANĆ DISTRIBUCE A SERVISNĺ ZĆZEMĺ V Ļ.R

OFICIĆLNĺ ZĆSTUPCE A DISTRIBUTOR KRAFT&DELE

VŤhradn² distribuci, zŞru¦n² i pozŞru¦n² servis a dodŞvky originŞln²ch nŞhradn²ch d²lŢ pro dševoobrŞbŋc² nŞšad² **KRAFT&DELE WDS2471** v Ļesk® republice zajišťuje:
NejedlŤ s.r.o. Å Na ZŞmeck® 1518/9, 140 00 Praha 4 Å E-shop a technickŞ podpora: **www.nasenaradi.cz**
Trvale skladem originŞln² d²ly: pilov® kotou¦e 200ŤŤ16 mm (24T/48T HM), paraleln² prav²tka, ¼hlov® dorazy, rozv²rac² kl²ny, kryty kotou¦e a uhl²ky.

EKOLOGICKĆ LIKVIDACE DLE ZĆKONA Ļ. 541/2020 SB. O ODPADECH

VyslouģilŽ elektrickŽ nŞšad² nesm² bŤt odhazovŞno do bŋģnŽho komunŞln²ho odpadu! Obsahuje ekologicky recyklovateln® kovy a elektrotechnickŽ komponenty. Kompletn² vyšazenou pilu odevzdejte do sbŋrnŽho dvora elektroodpadu (Katalog odpadŢ: **20 01 36 ï VyšazenŞ elektrickŞ a elektronickŞ zaš²zen²**). Ocelov® ¦Şsti stolu a podstavec odevzdejte do sbŋrny kovŢ (**17 04 05 ï Ţelezo a ocel**), plastov® d²ly krytu do ģlutŽho kontejneru (**15 01 02**) a pšepravn² karton do modrŽho kontejneru (**15 01 01**).

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ (EC DECLARATION OF CONFORMITY)

Výrobce / Dovozce do EU: FOREINTRADE S.A.

Sídlo společnosti: ul. Graniczna 41, 05-555 Tarczyn, Polsko

IČ / DIČ (NIP / REGON): PL5213642398 / 146487290

Tímto prohlašuje na svou výhradní odpovědnost, že výrobek / zařízení:

Výrobek: Kompaktní stolní kotoučová pila na dřevo 1500 W 200 mm

Značka: KRAFT&DELE • **Typové označení:** WDS2471 • **EAN:** 5903175338556

Funkce a určení: Přenosná dílenská a montážní stolní pila pro přesné příčné řezání

Splňuje výchozí požadavky následujících směrnic Evropského parlamentu a Rady:

- **2006/42/ES** – Směrnice Evropského parlamentu a Rady o strojních zařízeních (MD)
- **2014/35/EU** – Směrnice Evropského parlamentu a Rady o zařízeních nízkého napětí (LVD)
- **2014/30/EU** – Směrnice Evropského parlamentu a Rady o elektromagnetické kompatibilitě (EMC)
- **2011/65/EU** – Směrnice o omezení použití některých nebezpečných látek v EEZ (RoHS II & 2015/863/EU)

A byl navržen a vyroben v souladu s následujícími harmonizovanými normami:

`ČSN EN ISO 12100 • ČSN EN 62841-1 • ČSN EN 62841-3-1 • ČSN EN 55014-1 • ČSN EN 55014-2`

Místo a datum vydání:
Tarczyn, 15. ledna 2026

Osoba zmocněná k sestavení technické dokumentace:
Krzysztof Forein, Předseda představenstva FOREINTRADE S.A.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A DISTRIBUCE PRO ČESKOU REPUBLIKU

Na výrobky značky **Kraft&Dele** poskytuje autorizovaný distributor **Nejedlý s.r.o.** zárukní dobu v délce **24 měsíců** pro koncové spotřebitele (fyzické osoby při dodržení se obchodním zákoníkem) a **12 měsíců** pro podnikatelské subjekty (nákup na IČO). Záruka se vztahuje na veškeré výrobní vady, vady materiálu či montážní vady vzniklé při řádném užívání v souladu s tímto návodem k obsluze.

Záruka se nevztahuje na přirozené provozní opotřebení spotřebních dílů (obložení kola, mechanické těsnicí ucpávky, řezací nože a drticí mechanizmy, hadicové přípojky), zvady způsobené chodem na sucho bez dostatečného ponoření v čerpané kapalině (přehřátí a poškození ucpávky či vinutí), mechanické poškození plynoucí z pádu zařízení nebo zvednání a spouštění čerpadla za přívodní elektrický kabel či kabel plováku, čerpáním agresivních chemikálií, kyselin, louhů, ropných látek, hořlavin nebo kapalin s obsahem abrazivního prášku a útěrku nad povolený limit, škody vzniklé zamrznutím zbytkové vody v komoře čerpadla a neodborné zásahy do hermeticky utěsněného těsnění motoru.

Autorizovaný distributor a servis v ČR

Nejedlý s.r.o.
Na Zámecké 1518/9, 140 00 Praha 4 • IČ: 04652981
Technická podpora a servis: **servis@nasenaradi.cz**
Oficiální internetový obchod: **www.nasenaradi.cz**

Ekologická likvidace a ochrana prostředí

Likvidace výrobku a obalů se řídí předpisem **Zákon č. 541/2020 Sb.**, o odpadech.
Obalové materiály vyslouží zařazení odevzdejte k ekologické recyklaci:
• **15 01 01** – Papírové a lepenkové obaly (prodejní karton, přepravní krabice)
• **15 01 02** – Plastové obaly (ochranné PE fólie a obalové výplně)
• **20 01 36 / 16 02 14** – Vyřazená elektrická a elektronická zařízení (elektroodpad dle zákona č. 541/2020 Sb.)
• **16 01 17 / 17 04 05** – Kovy a litinové slitiny (ekologické recyklace ve sběrných surovinách)

PROTOKOL O VSTUPNÍ KONTROLE JAKOSTI (QC PROTOCOL)

Datum kontroly	Kontrolní pracoviště / Zkušební autorita	Předmět a rozsah provedené kontroly	Výsledek
15. 01. 2026	Foreintrade S.A. QC Dept.	Výstupní revize elektrické bezpečnosti, kontrola izolačního odporu vinutí motoru a těsnosti ucpávky IP68	**SCHVÁLENO (PASS)**
18. 02. 2026	Nejedlý s.r.o. – Přejímková kontrola	Vstupní kontrola úhlové, provůlek hřídele rotoru, přítlačné hydraulické komory a stavu přívodního kabelu	**SCHVÁLENO (PASS)**
10. 05. 2026	Autorizovaný servis Kraft&Dele ČR	Hydraulická těsnost zkušební tlak a ověření maximálního objemového průtoku na kalibrovaném stavu	**SCHVÁLENO (PASS)**
20. 08. 2026	Technické oddělení www.nasenaradi.cz	Dlouhodobý zátěžový test nepřetržitého provozu, kontrola spolehlivosti tepelné pojistky a souladu s dokumentací	**SCHVÁLENO (PASS)**