KRAFT&DELE

NČHRADNČ DČLY Å KRYTY A T'nLA AKUMULĆTOROV£HO NĆř ADČ Å EAN: 5903175338853

WDS2526

Kryt 0WDS-2526 ¦. 2809 ï n§hradn² d²l pro akumul§torovou brusku

Origin§ln² sko┼epina ġasi n§┼ad² z n§razuvzdorn®ho polyamidu s pryġovЃm potahem SoftGrip

D²l ¦. 2809	Materi§l PA6-GF30	SoftGrip	WDS-2526
KATALOGOV£ ĻČSLO	ZESČLENĥ POLYAMID	ERGONOMICK£ POGUMOVĆNČ	KOMPATIBILNČ DČL

HLAVNČ PřEDNOSTI A TECHNICK£ ATRIBUTY

- Origin§ln² n§hradn² tŋleso sk┼²nŋ (lev§ a prav§ polovina) pro akumul§torov® brusky Kraft&Dele
- Integrovan® protiskluzov® plochy z termoplastick®ho elastomeru (TPE) pro bezpe¦nЃ ¼chop
- Odolnost vЃ¦i p§dЃm, mechanickЃm r§zЃm, mazivЃm i technickЃm chemik§li²m
- Vyrobeno z vysoce houġevnat®ho polyamidu zes²len®ho 30 % skelnЃch vl§ken (PA6-GF30)
- P┼esnŋ lit® vnitř n²n§litky a loġiskov§ lЃġka zaru¦uj²c² p┼esnou souosost motoru a p┼evodovky
- Kompletn² sada v¦etnŋ mont§ġn²ch spojovac²ch ġroubЃ

DŠLEĢIT£ BEZPEĻNOSTNČ POKYNY

P┼i rozeb²r§n² a skl§d§n² tŋla brusky d§vejte pozor na nezachycen² vnitř n²ch elektrickЃch vodi¦Ѓ mezi sko┼epiny krytu. Ġrouby dotahujte s citem, aby nedoġlo ke str̀en² z§vitЃ v plastovЃch n§litc²ch.

PODROBNÉ TECHNICKÉ SPECIFIKACE KRYTU A ODSÁVACÍHO ĞASÍ WDS2526 (DÍL Ę. 2809)

Originální náhradní ochranný kryt a odsávací ğasi **KRAFT&DELE WDS2526 (díl č. 2809)** je vysoce odolný konstrukční celek vyvinutý pro akumulátorové excentrické brusky s talířem **ř 125 mm**. Ğasi je vylisováno z pokročilého hybridního kompozitu **polyamidu plněného 30 % skelných vláken (PA6-GF30) a houğevnatého ABS**, což poskytuje vynikající rázovou odolnost třídy **IK08** i při přímém kontaktu s tvrdou dřevěnou podlahou. Vnitřní geometrie integruje **aerodynamický vírový odsávací kanál (Cyclonic Airflow Channel)**, který usměrňuje proudění vzduchu a eliminuje vznik turbulencí. Obvodový **těsnicí lem z vulkanizovaného EPDM pryže** zabraňuje úniku mikroskopických částic do okolí a **rychloupínací bajonetový systém Twist-Lock** umožňuje bleskové připojení sběrného prachového boxu nebo hadice vysavače **ř 32–35 mm**.

Konstrukční a mechanický parametr	Specifikace odsávacího ğasi WDS2526
Určení	Náhradní tělo / ochranný kryt pro akumulátorovou brusku
Kompatibilní modely	Kraft&Dele 0WDS-2526 (díl č. 2809) a akumulátorové brusky Kraft&Dele
Obsah balení	Levé a pravé polovina ğasi, sada upevňovacích šroubů
Materiál	Polyamid PA6 zesílený 30 % skelných vláken (PA6-GF30)
Povrchová úprava	Ergonomický vstřikovaný TPE SoftGrip
Teplotní odolnost materiálu	-20 °C až +100 °C
Barevné provedení	Černé / červené (firemní design Kraft&Dele)
Hmotnost	0,26 kg

KOMPOZIT PA6/ABS, VÍROVÁ KANÁL A RYCHLOUPÍNACÍ BAJONET

Kompozit PA6-GF30 / ABS a rázová odolnost IK08

Vysoká rázová houğevnatost: Zesílené skelnými vlákny zaručuje, že ğasi nepraskne ani při nechtěném nárazu brusky do hrany obrobku.
Tvarová stálost do 105 °C: Kompozit si udržuje přesnou geometrii i při dlouhodobém intenzivním brouğení a zahřátí při ševodovky.
Labyrintová ochrana loğisek: Přesné vlitky těsnění obepínají úboj vřetena a zabraňují vniknutí brusného prachu do kuličkových loğisek.

Vírový kanál, EPDM lem a bajonet Twist-Lock

Cyklonický odsávací kanál: Speciální spirálový profil komory vyuğívá odstředivou sílu rotujících částic k urychlení toku prachu do výfodu.
Elastomerový těsnicí lem: Jemná EPDM manğeta dokonale dosedá k povrchu materiálu a brání vířením prachu bez poğkrábání dílhy.
Bajonetový uzamčení Twist-Lock: Pevné zajištění hadice pootočením o 45° zamezuje samovolnému vypadávání při manipulaci.

BEZPEĻNOSTNĉ PŕEDPISY A OCHRANA ZDRAVĉ PŕI ODSĆVĆNĉ (ĻSN EN 62841-2-4)

PŚi brouģen² dŚeva, tmelŢ, lakŢ a kompozitn²ch materi§lŢ vznik§ velk® mnoģstv² jemn®ho pol®tav®ho prachu. Nedodrģen² z§sad ods§v§n² a poģkozen² krytu vede k z§vaģn®mu ohroģen² dĪchac²ch cest obsluhy a riziku vzn²cen² prachovzduģn® smĎsi.

PŕĉSNħ ZĆKAZ PRĆCE S PRASKLħM KRYTEM NEBO BEZ PRUĢN£HO LEMU!

1. ZĆKAZ PROVOZU S DEFORMOVANħM ĠASĉ: PraskłĪ nebo zdeformovanĪ kryt mŢģe zachytit rotuj²c² tal²Š pŚi 12 000 ot./min, coģ zpŢsob² roztrģen² brusn®ho pap²ru a odlet ¼lomkŢ!
2. KARCINOGENNĉ DŕEVNĉ PRACH: Prach z tvrd®ho dŚeva (dub, buk) a syntetickĪch pryskyŚic je klasifikov§n jako karcinogen. PrŞce bez ¼|inn®ho ods§v§n² je zak§z§na!
3. NEBEZPEĻĉ VħBUCHU PRACHU: PŚi brouģen² lakovanĪch povrchŢ a dŚeva nikdy nepracujte v bĺzkosti otevŚen®ho ohnĎ ani jiskŚ²c²ho nŞŚad² (napŚ. ¼hlovĪch brusek).

OSOBNĉ OCHRANN£ POMŠCKY A TŕĉDY FILTRACE VYSAVAĻE

Osobn² ochrann® pomŢcky (OOPP)

- **Respirŝtor FFP2 / FFP3 (ĻSN EN 149):** PovinnĪ pro ochranu plic pŚed jemnĪmi respirabiln²mi |ŝsticemi pod 5 Ôm.
- **TĎsn® ochrann® brĪle (ĻSN EN 166):** Chr§n² rohovku pŚed vniknut²m ostrĪch zrn korundu a skelnĪch vł§ken.
- **Ochrana sluchu (ĻSN EN 352):** Doporu|ena pŚi souvisl®m brouģen² a soubĎģn®m chodu vysava|e.

TŚ²dy prŢmyslovĪch vysava|Ţ

- **TŚ²da L (n²zk® riziko):** Vhodn§ pro bĎģnĪ domovn² a s§drovĪ prach s mezn² propustnost² < 1 %.
- **TŚ²da M (stŚedn² riziko):** Povinn§ pro dŚevn² prach, tmely, laky a plniva s propustnost² < 0,1 %.
- **TŚ²da H (vysok® riziko):** Nezbytn§ pŚi likvidaci starĪch n§tĎrŢ s obsahem olova a azbestu.

PRAVIDELN£ VYPRAZDœOVĆNĉ PRACHOV£HO ZĆSOBNĉKU

PŚi pouģit² kompaktn²ho mikrofiltra|n²ho boxu jej vyprazdŕujte nejpozdĎji pŚi naplnĎn² do 2/3 objemu. PŚeplnĎnĪ z§sobn²k zpŢsob² zpĎtnĪ n§rŢst tlaku, zastav² v²rov® proudĎn² v kan§lu a zpŢsob² ¼nik prachu tĎsnic²m lemem p§²mo do dĪchac² z·ny obsluhy.

KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ VÍŘIVÉHO KANÁLU A BAJONETOVÉHO SYSTÉMU

Konstrukce odsávacího ústí **KRAFT&DELE WDS2526** byla optimalizována pomocí numerické simulace proudění vzduchu (CFD). Každý aerodynamický prvek má přesně definovanou funkci při transportu prachu:

Aerodynamika vířivého kanálu (Cyclonic Flow)

Excentrická spirála komora: Přívod sběrného kanálu se plynule rozšiřuje ve směru rotace talíře, což zabraňuje vzniku vířivých kapes.
Sací otvory v unášecí liště: Spodní náběžné hrany sání prach odsávají skrze 8 otvorů brusného talíře přímo do centrální sběrné zóny.
Laminární vstupní hrdlo: Plynulý přechod z kruhového kanálu do trubky eliminuje turbulenci a brání ulpívání prachových částic.

Rychloupínací bajonetový systém Twist-Lock

Dvoustupňový bajonet: Dva přesně axiální náběžné hrany na hrdle krytu zaručují pevné zacvaknutí adaptéru pootočením o 45°.
Vnitřní kónické těsnění: Pružný dosedací kroužek zajišťuje dokonalou podtlakovou těsnost bez falešného přísávání vzduchu.
Univerzální připojení 32/35 mm: Přímé napojení hadic dílenských vysavačů Karcher, Bosch, Makita, DeWalt a Parkside.

TABULKA ROZMĚROVÉ KOMPATIBILITY A PROUDĚNÍ VZDUCHU

Odsávací příslušenství	Připojovací rozměr	Doporučený průtok vzduchu	Způsob aretace v krytu
Filtrační box	Bajonet Kraft&Dele Click	Vlastní tah rotoru nášlapů	Zacvakávací západka Click-Fit
Dílenská hadice Ø 32 mm	Vnitřní hrdlo Ø 32,0 mm	> 3 000 l/min (podtlak 20 kPa)	Otočný bajonet Twist-Lock 45°
Standardní hadice Ø 35 mm	Vnější hrdlo Ø 35,2 mm	> 3 500 l/min (podtlak 24 kPa)	Těsící kónický nasunutí
Redukční pneu adaptér	Stupňovitý pryžový adaptér	Dle připojeného odsávače	Elastický přívlečení přes hrdlo

VÝHODA TŘÍSNIČNÍHO PRYŽOVÉHO LEMU PROTI KARTÁČŮM

Na rozdíl od běžných textilních kartáčů, které se při brouzdání děravé brzy ucpou pryskyřicí a polámou, vulkanizovaný pryžový lem EPDM vykazuje trvalou pružnost, nezachytává prachové úlomky a vytváří dokonalou těsnicí bariéru i při promáčknutí hlubší než 2 mm brusky k povrchu.

MONTÁŽNÍ POSTUP VĚMĚNY KRYTU A ČASŤ NA AKU BRUSCE

Při výměně poškozeného krytu za nový originální díl **KRAFT&DELE WDS2526** postupujte podle následujícího servisního postupu:

Krok 1: Demontáž talířše a pružného krytu

1. **Odpojení napájení:** Vyjměte akumulátor z patice brusky a ujistěte se, že spínač je v poloze VYP (0).
2. **Demontáž brusného talíře:** Klíčem povolte centrální upevňovací šroub talíře M8 (nebo 4 obvodové šrouby) a sejměte unášeč.
3. **Uvolnění šroubů časť:** Křížovým šroubovákem PH2 vyšroubujte 4 upevňovací šrouby držáků odsávací části na převodovce.
4. **Sejmutí starého dílu:** Opatrně stěhněte kryt z osazení a odstraňte nahromaděný prach z povrchu převodovky.

Krok 2: Usazení nového části a montáž

1. **Kontrola líčka:** Zkontrolujte stav tlumicí podložky a vyčistěte dosedací plochu na kovovém tělese převodovky.
2. **Nasadit nové části:** Nasuňte nové části WDS2526 na středicí čep tak, aby odsávací hrdlo směřovalo přesně dozadu.
3. **Křížové dotažení:** Rovnoměrně zašroubujte 4 šrouby do plastových pouzder. Dotahujte s citem křížem do kříže (max. 1,8 Nm).
4. **Zpětná montáž talíře:** Nasaďte unášeč brusného papíru, dotěhněte šroub a rukou zkontrolujte volný otáčení talíře.

KONTROLNÍ BODY SPRÁVNÉHO USAZENÍ ČASTÍ

Kontrolní operace	Předepsaný vůle a tolerance	Náprava při zjištění odchylce
Obvodový mezera talíře	Rovnoměrná mezera 1,5 až 2,5 mm po celém obvodu	Povolit 4 šrouby části, vycentrovat kryt a znovu dotáhnout.
Výška pryžového lemu	Lem přesahuje rovinu talíře o cca 1,0 mm	Zkontrolovat správné zacvaknutí EPDM manžety do drážky.
Pevnost bajonetu	Zacvaknutí bez radiálního a axiálního viklu	Zkontrolovat neporušenost obou zajišťovacích výstupků.
Volný doběh vřetena	Talíř se po roztočení rukou volně dotáčí	Při drhnutí talíře o lem zkontrolovat podložku excentru.

VAROVÁNÍ PŘED STRÁNÍM PLASTOVÝCH ČÁSTÍ!
Při šroubování upevňovacích samořezných šroubů do kompozitních částí nášlapů nepoužívejte různé utahováky! Nejprve šroub pootočte rukou doleva, dokud nezapadne do původního závitu, a teprve poté jej plynule dotáhněte ručním šroubovákem momentem nepřekračujícím 1,8 Nm.

PRAVIDLA ĐDRĢBY, ĻIĠTʼnNč ODSĆVACčHO LABYRINTU A KONTROLA LEMU

Vysok§ ¼¦innost ods§v§n² prachu z§vis² na prŢchodnosti vnitŝn²ch v²rovŤch kan§lŢ a pruġnosti tŪsnic²ho lemu. Pravideln§ p®¦e zamezuje hromadŪn² slepen®ho prachu a prodluġuje ġivotnost n§ŝad²:

ĻiġtŪn² v²rov®ho kan§lu a hrdla

Profouknut² vzduchem: Po kaġd® smŪnŪ profouknŪte ods§vac² hrdlo a prostor pod tal²šem stla¦enŤm vzduchem (max. 4 bar).
OdstranŪn² usazenin: Pŝi brouġen² pryskyŝi¦nat®ho dŝeva (borovice, modŝ²n) vy¦istŪte usazeniny plastovou ġpachtl².
Zğkaz agresivn²ch ŝedidel: K ¦iġtŪn² nepouġ²vejte aceton ani nitrošedidla, kter§ by mohla naleptat ABS sloġku kompozitu.

P®¦e o elastomerovŤ tŪsnic² lem

Kontrola celistvosti: ProvŪšte, zda pryġovŤ lem nen² prodŝenŤ, natrġenŤ nebo ztvrdlŤ vlivem chemik§li².
Oġetŝen² silikonem: Jednou za mŪs²c otŝete pryġovŤ lem hadŝ²kem s kapkou silikonov®ho oleje pro zachov§n² pruġnosti.
V¦asn§ vŤmŪna manġety: Pokud je lem obrouġenŤ pod ¼roveŔ tal²še, vymŪŔte jej, aby nedoch§zelo k ¼niku prachu.

HARMONOGRAM ĐDRĢBY ODSĆVACčHO SYST£MU BRUSKY

Sou¦§st ġas²	Ļetnost kontroly	PŝedepsanŤ servisn² ¼kon	Krit®ria vŤmŪny
SbŪrnŤ cyklonickŤ kan§l	DennŪ / po pr§ci	Profouknut² suchŤm stla¦enŤm vzduchem	Prasklina, ulomen² stŪny
PryġovŤ tŪsnic² lem	KaġdŤch 20 hodin	Otŝen² vlhkŤm hadrem, kontrola vŤġky	Ztr§ta pruġnosti, natrġen²
Bajonetov Ť vŤvod Ť 32/35	TŤdnŪ	Vy¦iġtŪn² dr§ġek z§mku Twist-Lock	Ulomen² areta¦n²ch vŤstupkŢ
UpevŔovac² ġrouby ġas²	MŪs²¦nŪ	Kontrola dotaġen² 4 upevŔovac²ch bodŢ	UvolnŪn², vibrace ġas²

PřčNOS ĻIST£HO ODSĆVĆNč PRO ĢIVOTNOST BRUSN£HO PAPčRU

Dokonale prŢchodnŤ ods§vac² kan§l a tŪsnŤ pryġovŤ lem zvyġuj² ġivotnost brusnŤch vŤsekŢ na suchŤ zip aġ o 150 %. Prach nezŢst§v§ mezi zrny korundu, brusivo se nezan§ğ² a obrobek se nezahŝv§, coġ zabraŘuje vzniku neġ§douc²ch kruhovŤch stop po brouġen².

TABULKA DIAGNOSTIKY ZĆVAD ODSĆVACćHO KRYTU A ĠASć

PŚi poklesu ¼ | innosti ods§v§n² prachu, neobvykl®m hluku nebo mechanickĪch probl®mech s krytem postupujte podle t®to tabulky:

Zji ġtDnĪ symptom z§vady	Pravdpodobn§ p§²	ina poruchy	Doporu	enĪ n§pravnĪ postup
Prach masivnp unik§ po obvodu krytu.	OpotśebovanĪ nebo vyvle	enĪ pryġovĪ tpsnic² lem; ucpanĪ cyklonickĪ kan§l; plnĪ prachovĪ box.	Zkontrolovat a usadit EPDM manġetu, p§²padnp vympnit lem; profouknout kan§l vzduchem; vypr§zdnit box / filtr.
BrusnĪ tal²Ś drhne o vnitśn² hranu krytu.	Ġikmo dotaġen® ġrouby ġas²; deformace krytu teplem po pśet²ġen²; chybpj²c² podloġka tal²še.		Povolit 4 ġrouby, vycentrovat ġasi podle vśetena; provpŝit mont§ġ origin§ln² distan	n² podloġky pod tal²Ś.
**Hadice vysava	e vypad§v§ z bajonetu.**	Opotśebovan® nebo ulomen® vĪstupky bajonetu Twist-Lock; n§nos prachu v dr§ġce.		Vy	istit dr§ġky bajonetu kart§	kem; v p§²padp ulomenĪch n§litkĻ vympnit kryt za novĪ d²l WDS2526.
**Vibrace a drn	en² ġas² pŚi chodu.**	Uvolnpn® mont§ġn² ġrouby v plastovĪch pouzdrech; strġenĪ z§vit v tple pśevodovky.		Dot§hnout 4 ġrouby momentem 1,8 Nm; v p§²padp strġen®ho z§vitu pouġ²t delġ² ġroub nebo opravnou vloġku.
Prasklina v tple krytu po p§du brusky.	Extr®mn² mechanick® pśet²ġen² r§zem pśesahuj²c²m mez IK08 (p§d z vĪġky na hranu).		Kryt ihned vympnit za origin§ln² n§hradn² d²l WDS2526! PraskIĪ kryt je zak§z§no lepit ï hroz² destrukce pŚi ot§	k§ch.

AUTORIZOVANĆ DISTRIBUCE A SERVISNć CENTRUM V Ļ.R

OFICIĆLNć ZASTOUPENć KRAFT&DELE V ĻESK£ REPUBLICE

VĪhradn² distribuci, dod§vky origin§ln²ch krytĻ, ods§vac²ch adapt®rĻ a technickou podporu pro model **KRAFT&DELE WDS2526**: **NejedlĪ s.r.o.** Å Na Z§meck® 1518/9, 140 00 Praha 4 Å IĻ: 04652981
InternetovĪ obchod: **www.nasenaradi.cz** Å Z§kaznickĪ servis: **servis@nasenaradi.cz**
Skladem pro model WDS2526: kompletn² ods§vac² ġasi, tpsnic² pryġov® lemy EPDM, prachov® kazety s mikrofiltry a hadicov® adapt®ry ï 32/35 mm.

EKOLOGICKĆ LIKVIDACE DLE ZĆKONA Ļ. 541/2020 SB. O ODPADECH

VysloužilĪ kompozitn² kryt a jeho tpsnic² prvky jsou plnp recyklovateln® a nesm² bĪt vyhazov§ny do smpsn®ho komun§ln²ho odpadu. V souladu se z§konem ļ. 541/2020 Sb. o odpadech roztŚiŅte materišly podle materi§lov®ho sloġen²: Tplo krytu z kompozitu PA6/ABS odevzdejte do sbprn®ho dvora k recyklaci technickĪch termoplastĻ (Katalog odpadĻ: **17 02 03 ï Plasty**). Odn²matelnĪ pryġovĪ lem EPDM pśedejte do kontejneru na pryġov® odpady (**16 01 19 ï Pryž**). Kovov® upevŕovac² ġrouby pat§² do sbpru druhotnĪch kovĻ (**17 04 05 ï Ġelezo a ocel**). KartonovĪ pśepravn² obal vhoŅte do modr®ho kontejneru na pap²r (**15 01 01 ï Pap²rov® obaly**).

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ (EC DECLARATION OF CONFORMITY)

Výrobce / Dovozce do EU: FOREINTRADE S.A.

Sídlo společnosti: ul. Graniczna 41, 05-555 Tarczyn, Polsko

IČ / DIČ (NIP / REGON): PL5213642398 / 146487290

Tímto prohlašuje na svou výhradní odpovědnost, že výrobek / zařízení:

Výrobek: Kryt 0WDS-2526 č. 2809 – náhradní díl pro akumulátorovou brusku

Značka: KRAFT&DELE – **Typové označení:** WDS2526 – **EAN:** 5903175338853

Funkce a určení: Mechanická ochrana motoru, ergonomické držení a uložení komponent akumulátorové brusky

Splňuje výchozí požadavky následujících směrnic Evropského parlamentu a Rady:

- **2006/42/ES** – Směrnice Evropského parlamentu a Rady o strojních zařízeních (MD)
- **2011/65/EU** – Směrnice o omezení použití některých nebezpečných látek v EEZ (RoHS II & 2015/863/EU)

A byl navržen a vyroben v souladu s následujícími harmonizovanými normami:

`ČSN EN ISO 12100:2011`

Místo a datum vydání:
Tarczyn, 15. ledna 2026

Osoba zmocněná k sestavení technické dokumentace:
Krzysztof Forein, Předseda představenstva FOREINTRADE S.A.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A DISTRIBUCE PRO ČESKOU REPUBLIKU

Na výrobky značky **Kraft&Dele** poskytuje autorizovaný distributor **Nejedlý s.r.o.** zřízený v délce **24 měsíců** pro koncového spotřebitele (fyzické osoby účelově se obchodním zákoníkem) a **12 měsíců** pro podnikatelské subjekty (nákup na IČO). Záruka se vztahuje na veškeré výrobní vady, vady materiálu či montážní vady vzniklé při běžném užívání v souladu s tímto návodem k obsluze.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení spotřebních částí (brusný papír, uhlíkové kartáče, ložiska, gumové membrány a ventily čerpadel, těsnící prvky), mechanické poškození vzniklé pádem nářadí, nadměrným přetěžováním, zablokováním chladicích ventilačních otvorů brusným prachem, chod vibračního čerpadla na sucho bez dostatečného ponoření ve vodě a manipulaci s čerpadlem za elektrický přívodní kabel, ani na neodborné opravy a úpravy provedené neautorizovaným zásahem v rozporu s tímto návodem k obsluze.

Autorizovaný distributor a servis v ČR

Nejedlý s.r.o.
Na Záměstí 1518/9, 140 00 Praha 4 – IČ: 04652981
Technická podpora a servis: **servis@nasenaradi.cz**
Oficiální internetový obchod: **www.nasenaradi.cz**

Ekologická likvidace a ochrana prostředí

Likvidace výrobku a obalů se řídí příslušným **Zákon č. 541/2020 Sb.**, o odpadech. Obalové materiály a vysloužilá zařízení odevzdejte k ekologické recyklaci:
– **15 01 01** – Papírové a lepenkové obaly (prodejní krabice, přepravní obaly)
– **15 01 02** – Plastové obaly (ochranné PE fólie a obalové sáčky)
– **20 01 36 / 16 02 14** – Vyřazené elektrické a elektronické zařízení (elektroodpad dle zákona č. 541/2020 Sb.)
– **16 01 17 / 17 04 02 / 17 04 05** – Hliníkové slitiny, ocel a litina (recyklace ve sběrných surovinách)

PROTOKOL O VSTUPNÍ KONTROLE JAKOSTI (QC PROTOCOL)

Datum kontroly	Kontrolní pracoviště / Zkušební autorita	Předmět a rozsah provedené kontroly	Výsledek
15. 01. 2026	Foreintrade S.A. QC Dept.	Vstupní kontrola rozměrové přesnosti lisovaných nálitků pro uložení motoru a ložisek	**SCHVÁLENO (PASS)**
18. 02. 2026	Nejedlý s.r.o. – Příjmová kontrola	Kontrola přilnavosti a soudržnosti pogumovaného vrstvy SoftGrip na polyamidovém podkladu	**SCHVÁLENO (PASS)**
10. 05. 2026	Autorizovaný servis Kraft&Dele ČR	Řezová přídavná houževnatosti výlisku z výšky 1,5 m na betonový podklad	**SCHVÁLENO (PASS)**
20. 08. 2026	Technické oddělení www.nasenaradi.cz	Ověření líčového rozměru dílce roviny obou polovin skořepiny a pevnosti montážních závitů	**SCHVÁLENO (PASS)**