KRAFT&DELE

MANIPULAĻNČ TECHNIKA Å AKUMULĆTOROV£ VAKUOV£ PŕČSAVKY Å EAN: 5903175338952

WDS2691

PŚ²savka akumul§torov§ 200 mm 200 kg USB-C Kraft&Dele WDS2691

Profesion§ln² bateriov§ vakuov§ pŚ²savka ß 200 mm s nosnost² 200 kg, automatickĪm doplŔov§n²m podtlaku a USB-C

PrŢmŒr 200 mm	Nosnost 200 kg	USB-C dob²jen²	Auto-dofuk
PŕČSAVNħ TALČŕ	MAX. ZATČĢENČ	LI-ION 2000 MAH	SLEDOVĆNČ PODTLAKU

HLAVNČ PŕEDNOSTI A TECHNICK£ ATRIBUTY

- PlnŒ automatick® elektrick® vakuov® ļerpadlo vytv§Ś² spolehlivĪ podtlak bŒhem nŒkolika sekund stiskem tla¦²tka
- SilnostŒnn§ elastick§ pryģov§ manģeta se speci§ln²m tŒsnic²m profilem pro hladk® i m²rnŒ strukturovan® povrchy
- Nap§jen² vestavŒnĪm Li-Ion akumul§torem s modern²m rozhran²m USB-C pro snadn® nab²jen² z powerbanky ļi nab²je¦ky
- Integrovanĭ senzor tlaku prŢbŒģnŒ monitoruje stav vakua a v pŚ²padŒ poklesu automaticky dopumpuje podtlak
- PŚehlednĪ digit§ln² manometr / LED indik§tor zobrazuj²c² aktu§ln² ¼roveŔ vakua a stav nabit² akumul§toru
- Ur¦eno pro bezpe¦nou manipulaci se sklem, keramickou dlaģbou, ģulovĪmi deskami, plechem a hladkĪm n§bytkem

DŠLEĢIT£ BEZPEĻNOSTNČ POKYNY

PŚed zved§n²m bŚemene vģdy zkontrolujte, zda ukazatel vakua dos§hl bezpe¦n® zelen® z·ny (> 0,8 bar)! Nikdy nepouģ²vejte pŚ²savku k manipulaci s pŚedmŒty pŚekra¦uj²c²mi maxim§ln² nosnost 200 kg ani nad hlavami osob.

PODROBNĆ TECHNICKĆ SPECIFIKACE AKUMULĆTOROV£ PŕĉSAVKY WDS2691 (200 MM / 200 KG)

Profesion§ln² akumul§torov§ vakuov§ pś²savka **KRAFT&DELE WDS2691** o prŢmƆru **200 mm** s mimośśdnou nosnost² **200 kg** pśedstavuje modern² manipula|n² n§stroj pro zved§n² a pśesn® osazov§n² velkoform§tov® keramick® dlaģby, gresu, izola|n²ch dvojskel, leģtƆn®ho kamene, hladkĪch sendvi|ovĪch desek a ocelovĪch plechŢ. Pś²stroj je vybaven plnƆ automatickou elektrickou membr§novou vĪvƆvou nap§jenou integrovanou Li-Ion bateri² s dob²jen²m pśes **USB-C**. Konec nam§hav®mu ru|n²mu pumpov§n²: sta|² stisknout tla|²tko a bƆhem pouhĪch **3ï5 sekund** je vytvośen silnĪ podtlak aģ **-0,85 bar**. MikroprocesorovĪ senzor neust§le hł²d§ ¼roveŕ vakua a pśi poklesu pod **-0,6 bar** automaticky sepne do|erp§n², coģ eliminuje riziko sklouznut² bśemene.

Technickī a provozn² parametr	Specifikace vakuov® pś²savky WDS2691
PrŢmƆr pś²savn®ho tal²śe	200 mm (8")
Maxim§ln² nosnost v tahu	200 kg (ve vertik§ln²m i horizont§ln²m smƆru)
Typ vakuov® vĪvƆvy	Miniaturn² elektrick® membr§nov® |erpadlo
Doba dosaģen² pracovn²ho podtlaku	cca 3 ï 5 sekund
Maxim§ln² podtlak	aģ -0,85 bar (-85 kPa)
Automatick® dopumpov§n²	Ano, elektronickĪ tlakovĪ sp²na| pśi poklesu pod -0,6 bar
Akumul§tor	IntegrovanĪ Li-Ion 7,4 V / 2000 mAh
Nab²jec² port	USB Type-C (vstup 5 V / 2 A)
VĪdrģ na jedno nabit²	aģ 8 hodin aktivn²ho provozu / stovek pś²savnĪch cyklŢ
Materiśl konstrukce	Polyamid PA6 vyztuģenĪ skelnĪm vl§knem, eloxovanĪ hlin²k
Materiśl pś²savn® manģety	Tś³vrstv§ vysoce pruģn§ vulkanizovan§ pryģ NBR
Pracovn² rozsah teplot	-15 åC aģ +60 åC
Pś²sluģenstv²	PlastovĪ transportn² kufr, nab²jec² kabel USB-C, ochrannĪ kryt tal²śe
Hmotnost pś²stroje	1,45 kg

AUTOMATICK£ DOĻERPĆVĆNĉ, TROJITĥ LEM A DIGITĆLNĉ LCD DISPLEJ

Autodo|erp§v§n² a tlakovĪ senzor

Inteligentn² senzor Auto-Pump: VestavƆnĪ piezorezistivn² sn²ma| mƆś² podtlak 100Ī za sekundu. Pśi detekci netƆsnosti vĪvƆva bleskovƆ dopumpuje tlak.
OkamģitĪ nśbƆh vakua: Membr§nov§ vĪvƆva vytvoś² podtlak -0,85 bar za pouh® 3ï5 sekund.
DvoustupŕovĪ odvzdućŕovac² ventil: Umoģŕuje bezpe|n® a okamģit® uvolnƆn² desky po dokon|en² mont§že bez trh§n² gumy.

TrojitĪ lem NBR a dob²jen² USB-C

Tś³bśit§ manģeta NBR: Tśi soustśedn® tƆsnic² bśity spolehlivƆ pśilnou k hladkĪm i jemnƆ strukturovanĪm a reli®fn²m povrchŢm dlaģby.
Univerzśln² port USB-C: Flexibiln² dob²jen² ze s³tƆ, powerbanky |i autoadapt®ru 12 V na kaģd® stavbƆ.
Digitśln² LCD manometr: Zobrazuje pśesnou hodnotu podtlaku a stav nabit² Li-Ion |lśnku v procentech.

Å Strojovŕ pčeloňeno

BEZPEĻNOSTNĉ PŕEDPISY PRO VAKUOVOU MANIPULACI (ĻSN EN ISO 12100)

Vakuov§ p§²savka **WDS2691** manipuluje s tŀģkŀmi a kśehkŀmi materi§ly o hmotnosti aģ 200 kg. P§d takov®ho bśemene mŢģe zpŢsobit devastuj²c² zranŀn². Dodrģujte bezpodm²ne⎸nŀ n§sleduj²c² bezpe⎸nostn² pravidla:

PŕĉSNħ ZĆKAZ MANIPULACE NAD OSOBAMI A ZTRĆTA PODTLAKU PŕI PŕETĉĢENĉ!

1. ZĆKAZ POHYBU BŕEMEN NAD LIDMI: Nikdy nepśen§ģejte zvednut® bśemeno nad tŀlem obsluhy ani v bl²zkosti dalģ²ch osob! V p§²padŀ neo⎸ek§van® ztr§ty tŀsnosti hroz² zavalen² a tŀģk® ¼razy.
2. MINIMĆLNĉ BEZPEĻNħ PODTLAK: Se zved§n²m bśemene za⎸nŀte vŀhradnŀ tehdy, kdyģ digit§ln² displej ukazuje podtlak vyģģ² neģ -0,75 bar (zelen§ bezpe⎸n§ z·na). Klesne-li podtlak pod -0,6 bar, bśemeno okamģitŀ spusŠte na zem!
3. NEPŕEKRAĻUJTE MAXIMĆLNĉ NOSNOST 200 KG: Zşkaz manipulace s bśemeny o v§ze nad 200 kg na jednu p§²savku. Pro tŀģģ² bśemena pouģijte dvŀ nebo v²ce p§²savek rovnomŀrnŀ rozm²stŀnŀch.
4. ZĆKAZ POUĢITĉ NA SILNħ PORÉZNĉCH MATERIĆLECH: P§²savka nen² ur⎸ena pro neglazovan® cihly, s§drokarton, p·robeton ani hrubŀ sekanŀ p²skovec, kterŀmi vzduch volnŀ pronik§.

POVINNÉ OSOBNĉ OCHRANNÉ POMŠCKY (OOPP) A PODMĉNKY POVRCHU

Ochrann® pomŢcky obsluhy

- **Protiskluzov® rukavice (ĻSN EN 388):** S vysokou pśilnavost² k rukojeti a ochranou proti pośez§n² o ostr® hrany dlaģby.
- **Bezpe⎸nostn² obuv S3 (ĻSN EN ISO 20345):** Ocelov§ tuģinka a zes²len§ podeģev chr§n² nohy pśi manipulaci s kamenem a sklem.
- **Ochrann® brŀle (ĻSN EN 166):** Ochrana pśed stśepy v p§²padŀ prasknut² napruģen®ho velkoform§tu.

Poģadavky na povrch bśemene

- **Ļistota a odmaģtŀn²:** Sty⎸n§ plocha mus² bŀt such§, zbaven§ stavebn²ho prachu, p²sku, oleje a leģtic²ch voskŢ.
- **Teplotn² rozmez²:** Teplota povrchu manipulovan®ho materi§lu mus² bŀt v rozmez² -15 ÁC aģ +60 ÁC.
- **ĢŞdn® mikrotrhliny:** Nikdy nepśis§vejte na praskl® sklo ⎸i naģt²pnutou dlaģdici ï dojde k n§hl®mu lomu!

KONTROLA INTEGRITY PRYĢOVÉHO LEMU PŕED KAĢDħM PŕISATĉM

Pśed kaģdŀm zah§jen²m pr§ce sundejte ochrannŀ transportn² kryt a podrobnŀ prohl®dnŀte pryģovou manģetu. Jak®koli naš²znut², trhlinka nebo vniklŀ kam²nek do tŀsnic² hrany zpŢsob² bleskovŀ ¼nik vakua. P§²savku s poģkozenou manģetou je p§²snŀ zak§z§no použŀvat!

NABĉJENĉ AKUMULĆTORU, OVLĆDĆNĉ LCD DISPLEJE A SYST£M AUTODOĻERPĆVĆNĉ

Pŝed prvn²m nasazen²m pś²savky **WDS2691** proveĻte pln® nabit² integrovan®ho akumul§toru a seznamte se s indikac² digit§ln²ho kontroln²ho panelu:

Nab²jen² Li-Ion baterie pŝes USB-C

1. **Otevŝen² ochrann® krytky:** Odklopte gumovou prachotĎsnou z§slepku nab²jec²ho konektoru USB-C na boku rukojeti.
2. **PŝipojenÍ kabelu:** Zasuĥte dodanĪ kabel USB Type-C do pś²savky a pŝipojte k USB adapt®ru 5 V / 2 A (nebo powerbance).
3. **Indikace nab²jen²:** BĎhem nab²jen² blikaj² segmenty stavu baterie na LCD displeji. Po dosaģen² 100 % se ikona rozsv²tÍ trvale.
4. **Uzavŝen² krytky:** Po nabit² kabel odpojte a dĻkladnĎ zacvaknĎte gumovou krytku pro zachov§n² prachotĎsnosti.

Digit§ln² manometr a ļten² LCD

Ļ²selnĪ ¼daj podtlaku: Zobrazuje hodnotu v barech / kPa v re§ln®m ļase (napŝ. -0.82 bar odpov²dÍ§ 82 kPa).
Barevn§ stavov§ z·na:
Å ***Zelen§ z·na (> -0,75 bar):*** Vakuum je maxim§ln², bezpeļnĪ stav pro zved§n².
Å ***Ģlut§ vĪstraģn§ z·na (-0,65 aģ -0,75 bar):*** Pohotovostn² stav, bĺģ² se limit.
Å ***Ļerven§ nebezpeļn§ z·na (< -0,60 bar):*** Z§kaz manipulace! Hroz² p§d bŝemene.
Indik§tor kapacity: 4segmentovĪ bargraf stavu Li-Ion ļl§nku.

AUTOMATICK£ DOĻERPĆVĆNĉ (AUTO-PUMP) A OCHRANNĥ KRYT

Algoritmus automatick®ho doļerp§v§n²

Start stiskem tlaļ²tka: Po pŝiloģen² k materi§lu stiskněte tlaļ²tko POWER. Ļerpadlo sepne a ods§v§ vzduch.
Automatick® vypnut²: PŝI dosaģen² mezn²ho tlaku -0,85 bar mikroprocesor ļerpadlo automaticky odpoj² a pŝejde do reģimu monitorov§n².
Reaktivn² dofuk: Dojde-li vlivem p·rovitosti k mikroskopick®mu ¼niku a poklesu pod -0,60 bar, vĪvĎva se sama okamģitĎ spust² a dotlakuje syst®m zpĎt na plnou bezpeļnou hodnotu.

OchrannĪ transportn² kryt tal²ŝe

Tvarov§ ochrana manģety: PevnĪ plastovĪ kryt chr§n² elastick® pryģov® tĎsnic² bŝity pŝed otlaļen²m a zploģtĎn²m bĎhem skladov§n².
Ochrana pŝed UV z§ŝen²m: Br§n² st§rnut², degradaci a kŝehnut² pryģe NBR pĻsoben²m slunce.
Pravidlo nasazov§n²: Kryt nasaĻte na talŝ IHNED po skonļen² mont§ģn²ch prac² pŝed uloģen²m pś²stroje do plastov®ho kufru.

PRACOVNĉ POSTUPY: BEZPEĻNĆ MANIPULACE SE SKLEM, DLAĢBOU A DESKAMI

PŝI manipulaci s hladkĪmi i strukturovanĪmi deskami dodrģujte standardizovanĪ technologickĪ postup pro zaru┆en² stoprocentn² pŝ²drģn® s²ly 200 kg:

Typ manipulovan®ho materi§lu	Max. povolen® zat²ģen²	Charakteristika povrchu	Doporu┆en² pro pŝ²s§t² a transport
Ploch® a izola┆n² sklo	aģ 200 kg / ks	Absolutnŋ hladkĪ, nepor®zn²	Ide§ln² pŝilnavost; vakuum drģ² stabilnŋ bez nutnosti ┆ast®ho do┆erp§v§n².
LeģtŋnĪ gres a keramika	aģ 200 kg / ks	HladkĪ, lesklĪ nebo matnĪ	Pŝed pŝis§t²m otŝ²t suchou utŋrkou od separa┆n²ho pr§gku a keramick®ho prachu.
Strukturovan§ dlaģba	aģ 150 kg / ks	JemnĪ reli®f, protiskluz	TrojitĪ pryģovĪ lem utŋsn² nerovnosti do 1,5 mm; sledovat ┆etnost autodo┆erp§v§n².
Pŝ²rodn² leģtŋnĪ k§men	aģ 180 kg / ks	Ģula, mramor, hladkĪ kŝemenec	DĪkladnŋ zkontrolovat celistvost rubov® i I²cov® strany; vyvarovat se mastnotŋ.

POSTUP SPRĆVN£HO PřISAZENĉ A DVOUSTUPŒOV£ UVOLNĥNĉ

Bezpe┆nĪ postup zved§n² bŝemene

1. **Um²stŋn² do tŋģigtŋ:** Pŝ²savku pŝiloģte kolmo na suchĪ a ┆istĪ stŝed bŝemene pro rovnomŋrn® rozloģen² sil.
2. **Aktivace pŝis§t²:** Stisknŋte sp²na┆. Pŝ²savku lehce pŝitla┆te k povrchu, dokud se nezakousne podtlak.
3. **Ovŋšen² na displeji:** Vy┆kejte 3ı5 sekund, aģ displej uk§ģe > -0,8 bar. Proveģte kr§tkĪ zkuģebn² nadzved o 20 mm.
4. **Plynulĩ transport:** Bŝemeno pŝen§ģejte plynulĩm krokem bez trhavĪch r§zĪ a prudkĪch n§razĪ.

ř²zen® uvolnŋn² podtlaku po mont§ģi

1. **Bezpe┆n® usazen²:** Bŝemeno uloģte pŝesnŋ na ur┆en® m²sto v lepidle ┆i r§mu a ujistŋte se, ģe leģ² plnou vahou na podkladu.
2. **Stisk odvzduģŘovac²ho ventilu:** Zm§┆knŋte ┆erven® mechanick® tla┆²tko odvzduģŘovac²ho ventilu na boku madla.
3. **Vniknut² vzduchu:** Vzduch bleskovŋ pronikne pod tŋsnic² talŕš, hodnota na manometru klesne na 0,00 bar.
4. **Sejmut² pŝ²savky:** Pŝ²savku zvednŋte kolmo vzhĪru bez smĪk§n² bšitem po hranŋ dlaģdice.

DOPORUĻENĉ PRO POUĢITĉ PĆRU PřĉSAVEK U FORMĆTš NAD 120 CM

U velkoform§tovĪch desek d®lky 1200 mm a v²ce (napŝ. 120Ī60, 120Ī120, 160Ī80 cm) doporu┆ujeme VĢDY pouģ²t dvŋ pŝ²savky WDS2691 symetricky um²stŋn® po stran§ch tŋģigtŋ. Zamez²te t²m neģ§douc²mu prohnut² tenk® desky a sn²ģ²te ¼navu obsluhy pŝi pŝesn®m I²cov§n² do sp§r.

PRAVIDELNĆ ÐDRĢBA, KONTROLA PRYĢOV£HO LEMU A VAKUOV£HO FILTRU

Ļistota vakuov®ho syst®mu je z§kladn² podm²nkou pro vytvoŝen² bezpe|n®ho podtlaku. Prov§dÐjte pravideln® kontroln² a |istic² ¼kony:

Kontroln² sou|§st / uzel	Servisn² interval	PŝedepsanĪ ½drġbovĪ postup a krit®ria spolehlivosti
Pryġov§ tÐsnic² manġeta 200 mm	Po kaġd®m pouġit²	OmĪt vlaġnou mĪdlovou vodou, osuġit hadŝ²kem. Zkontrolovat celistvost vġech 3 bŝitŢ na trhliny.
Vstupn² vakuovĪ mikrofiltr	KaġdĪch 20 provozn²ch hodin	Vyġroubovat stŝedov® vakuov® s²tko, vyfoukat stla|enĪm vzduchem zanesenĪ keramickĪ a prachovĪ filtr.
Konektor USB-C a tÐsnÐn²	Pŝed kaġdĪm nab²jen²m	Zkontrolovat suchost a |istotu portu; odstranit prach mÐkkĪm ġtÐtcem; provÐŝit pruġnost gumov® z§slepky.
Li-Ion baterie 3,7 V	Kaġd® 2 mÐs²ce (pŝi skladov§n²)	Dob²t na 75 ï 80 % kapacity; zabr§nit hlubok®mu samovyb²jen² akumul§toru v mimosez·nn²m obdob².
Test tÐsnosti komory	1Ī mÐs²|nÐ	PŝisŞt na leġtÐn® sklo, vypnout automatick® do|erpŞv§n²; podtlak nesm² klesnout o v²ce neġ 0,1 bar za 10 min.

POSTUP ĻIĠTˇnNċ FILTRU A SKLADOVĆNċ V TRANSPORTNċM KUFRU

ĻiġtÐn² a vĪmÐna vakuov®ho filtru

1. Ve stŝedu pŝ²sav®ho talŝe se nach§z² ochrann§ mŝ²ġka s plstÐnĪm mikrofiltrem chr§n²c²m vĪvÐvu pŝed prachem.
2. Plochou pinzetou opatrnÐ vyjmÐte filtra|n² vloġku z pouzdra.
3. Vyfoukejte filtr proudem |ist®ho stla|en®ho vzduchu smÐrem zevnitŝ ven.
4. V pŝ²padÐ siln®ho zanesen² cementovĪm tmelem vloġte novĪ origin§ln² filtr a zajistÐte kryc² mŝ²ġkou.

Skladov§n² a ochrana akumul§toru

Vġdy s ochrannĪm krytem: Na o|iġtÐnou manġetu nasaŅte pevnĪ plastovĪ kryt pŝed vloġen²m do kufru.
Teplotn² rozsah: Pŝstroj uchov§vejte v such®m prostŝed² pŝi teplotÐ +5 ÅC aġ +30 ÅC mimo pŝ²m® slunce a mr§z.
Ochrana Li-Ion |§nku: Nikdy neskladujte pŝ²savku ve zcela vybit®m stavu! Pŝed uskladnÐn²m na zimu baterii dobijte.

PřċSNĦ ZĆKAZ POUĢċVĆNċ ROZPOUĠTˇnDEL A AGRESIVNċ CHEMIE NA PRĦĢ!

Nikdy ne|istÐte pryġovou manġetu NBR technickĪm benz²nem, ŝedidly na b§zi acetonu, nitroŝedidly ani louhy! Agresivn² chemik§lie zpŢsobuj² bobtn§n², ztr§tu pruġnosti, mikroskopick® poprask§n² pryġe a nevratn® zni|en² tÐsnic²ch bŝitŢ, coġ vede k okamġit® ztr§tÐ nosnosti 200 kg.

TABULKA DIAGNOSTIKY PROVOZNÍCH ZÁVAD VAKUOVÉHO SYSTÉMU WDS2691

V případě poklesu sacího výkonu nebo potíží s udržením vakua vyhledejte příčinu v následujících diagnostických pokynech:

Zjištěný problém	Pravděpodobná příčina	Doporučený nápravný postup
Výdva po stisku tlačítka nesepne.	Vybitý Li-Ion akumulátor; zablokovaný spínač prachem; aktivovaný tepelný pojistka.	Připojit kabel USB-C a dobít baterii; odistit tlačítko; nechat přístroj vychladnout.
Přísavka nedosáhne podtlaku -0,8 bar.	Prach nebo zrnka písku pod manžetou; mikrotrhlinka v pryžovém lemu; poškození materiálu.	Očistit talíř i materiál vlhkým hadrem; vyměnit poškozenou manžetu; použít pouze na hladký povrch.
Čerpadlo neustále cyklicky dočerpává.	Pomalý mikroskopický únik vzduchu; zanesený plstěný mikrofiltr v sání; netěsný ventil.	Vyčistit nebo vyměnit plstěný filtr; provědět odvzdušňovacího ventilu; přetěsnit dosedací plochu.
Pomalé uvolnění po stisku ventilu.	Zanesený odvzdušňovací kanálek prachem; slepená pryž manžety k leštěnému povrchu.	Profouknout odvzdušňovací ventil stlačeným vzduchem; nadzvednout okraj pryže prstem.
Baterie se přes USB-C nenabíjí.	Poškozený kabel USB-C; nečistoty v konektoru; vadný nabíječ adaptér pod 5 V / 1 A.	Použít originální dodaný kabel a certifikovaný adaptér 5 V / 2 A; vyčistit konektor suchým štětcem.

AUTORIZOVANÉ DISTRIBUCE A SERVIS PRO ČESKOU REPUBLIKU

OFICIÁLNÍ ZASTOUPENÍ A SERVIS KRAFT&DELE V ČR

Autorizovanou distribuci, záruční i pozáruční servis a dodávky originálních komponentů pro akumulátorovou přísavku **KRAFT&DELE WDS2691** v ČR zajišťuje:
Nejedlý s.r.o. · Na Zámecké 1518/9, 140 00 Praha 4 · IČ: 04652981
Oficiální internetový obchod a servis: **www.nasenaradi.cz** · E-mail pro technické dotazy: **servis@nasenaradi.cz**
Trvale skladem originální díly: náhradní trojité pryžové manžety NBR ø 200 mm, vakuové mikrofiltry, kompletní vývěvy, těsnění odvzdušňovacího ventilu, nabíječ kabely USB-C a ochranné plastové transportní kufry.

EKOLOGICKÁ LIKVIDACE DLE ZÁKONA Č. 541/2020 SB. O ODPADECH

Akumulátorové nářadí a integrované Li-Ion články nesmí být vyhazovány do běžného komunálního odpadu! Likvidace se řídí evropskou směrnicí 2012/19/EU (WEEE) a zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech. Zařízení odevzdejte do sběrného dvora elektroodpadu (Katalog odpadů: **20 01 36 – Vyřazená elektrická a elektronická zařízení**). Integrovaný Li-Ion akumulátor (**16 06 05 – Jiné baterie a akumulátory**) je recyklovatelný. Plastové díly rukojeti a kufru patří do recyklace plastů (**15 01 02**), pryžová manžeta do směsného průmyslového odpadu a hliníková deska talíře do recyklace kovů (**17 04 02 – Hliník**).

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ (EC DECLARATION OF CONFORMITY)

Výrobce / Dovozce do EU: FOREINTRADE S.A.

Sídlo společnosti: ul. Graniczna 41, 05-555 Tarczyn, Polsko

IČ / DIČ (NIP / REGON): PL5213642398 / 146487290

Tímto prohlašuje na svou výhradní odpovědnost, že výrobek / zařízení:

Výrobek: Přívěsná akumulátorová 200 mm 200 kg USB-C Kraft&Dele WDS2691

Značka: KRAFT&DELE • **Typové označení:** WDS2691 • **EAN:** 5903175338952

Funkce a určení: Bateriová vakuová manipulace s velkoplošnými sklem, ležatými kamenem, dlažbou a hladkými panely

Splňuje výše uvedená příslušná ustanovení následujících směrnic Evropského parlamentu a Rady:

- **2006/42/ES** – Směrnice Evropského parlamentu a Rady o strojních zařízeních (MD)
- **2014/30/EU** – Směrnice Evropského parlamentu a Rady o elektromagnetické kompatibilitě (EMC)
- **2011/65/EU** – Směrnice o omezení použití některých nebezpečných látek v EEZ (RoHS II & 2015/863/EU)

A byl navržen a vyroben v souladu s následujícími harmonizovanými normami:

`ČSN EN ISO 12100:2011 • ČSN EN 61000-6-1:2019 • ČSN EN 61000-6-3:2021`

Místo a datum vydání:
Tarczyn, 15. ledna 2026

Osoba zmocněná k sestavení technické dokumentace:
Krzysztof Forein, Předseda představenstva FOREINTRADE S.A.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A DISTRIBUCE PRO ČESKOU REPUBLIKU

Na výrobky značky **Kraft&Dele** poskytuje autorizovaný distributor **NejedlÝ s.r.o.** záruku v délce **24 měsíců** pro koncového spotřebitele (fyzické osoby řídící se obchodním zákoníkem) a **12 měsíců** pro podnikatelské subjekty (nákup na IČO). Záruka se vztahuje na veškeré výrobní vady, vady materiálu či montážní vady vzniklé při řádném užívání v souladu s účelem k obsluze.

Záruka se nevztahuje na přirozené opotřebení namáhaných částí, např. karbidových kolečka, brýlové čočky, manžety přísavek, různých ozubení při přetížení), mechanické poškození způsobené pádem nářadí, neúmyslným zachycením nebo překročením maximálního povoleného utahovacího momentu či zvedací nosnosti, poškození momentového klíče vzniklé jeho použitím jako páky nebo dlouhodobým skladováním s napnutou pružinou bez uvolnění na základní hodnotu, vniknutí vody nebo abrazivních částic do těla vakuového čerpadla přísavky a neautorizovaného zásahu do kalibračního mechanismu.

Autorizovaný distributor a servis v ČR

NejedlÝ s.r.o.
Na Zámecké 1518/9, 140 00 Praha 4 • IČ: 04652981
Technická podpora a servis: **servis@nasenaradi.cz**
Oficiální internetový obchod: **www.nasenaradi.cz**

Ekologická likvidace a ochrana prostředí

Likvidace výrobku a obalů se řídí předpisem **Zákon č. 541/2020 Sb.**, o odpadech.
Obalové materiály vysloužilé zařízení odevzdejte k ekologické recyklaci:
• **15 01 01** – Papírové a lepenkové obaly (prodejní karton, přepravní krabice)
• **15 01 02** – Plastové obaly (ochranné kufry, pěnové výstelky a PE fólie)
• **20 01 36 / 16 02 14** – Vyřazená elektrická zařízení a Li-Ion akumulátory (elektroodpad dle zákona č. 541/2020 Sb.)
• **16 01 17 / 17 04 05** – Kovaná chrom-vanadiová ocel a hliníkové slitiny (ekologické recyklace kovů)

PROTOKOL O VSTUPNÍ KONTROLE JAKOSTI (QC PROTOCOL)

Datum kontroly	Kontrolní pracoviště / Zkušební autorita	Předmět a rozsah provedené kontroly	Výsledek
15. 01. 2026	Foreintrade S.A. QC Dept.	Tlakové zkoušky těsnosti vakuové komory a provětšení meze automatického spínání dofuku	**SCHVÁLENO (PASS)**
18. 02. 2026	NejedlÝ s.r.o. – Příjmová kontrola	Vstupní kontrola průžnosti těsnicí manžety a elektrických parametrů nabíjení přes USB-C	**SCHVÁLENO (PASS)**
10. 05. 2026	Autorizovaný servis Kraft&Dele ČR	Statické zkoušky udržení jmenovitého zkušebního břemene 220 kg po dobu 60 minut	**SCHVÁLENO (PASS)**
20. 08. 2026	Technické oddělení www.nasenaradi.cz	Revize indikace displeje, bezpečnostního odvzdušňovacího ventilu a celistvosti kufru	**SCHVÁLENO (PASS)**